



图 150 格兰仕 KFR—73QW 嵌入式空调器室外机控制电路图

注意：

1. 在电源正常的情况下，发光二极管 LED8 会发亮，检查电源时可通过检查 LED8 的状态。
2. 由于室内机组与室外机组的信号连线是有极性的，因此，在连接室内与室外机组的信号线时，一定要使室外机组端子台上的端子号“1、2、3”与室内机给端子台上的“1、2、3”号对应连接。
3. 发光二极管显示的内容如下表。

LED 号	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6	LED7	LED8
输出显示 (点亮)	由室内机组控制压缩机开启	由室内机组发出制暖命令	压力开关动作	压缩机运行	室外风扇运转	四通阀打开	分流阀打开	压缩机加热器启动
检查显示 (闪烁)	—	—	室外热敏电阻短路式开路	—	—	—	室外热敏电阻过热保护	输入故障