



图 37 大金 40 柜式空调器微机控制电路图

跳线说明:

1. 焊电阻 R431, 不焊电阻 R432 表示灯熄灭, 反之, 焊电阻 R432, 不焊电阻 R431 表示无灯响。
2. 焊电阻 R433, 不焊电阻 R434 表示电加热, 反之, 焊电阻 R434, 不焊电阻 R433 表示无电加热。
3. 焊电阻 R435, 不焊电阻 R436 表示冷暖气, 反之, 焊电阻 R436, 不焊电阻 R435 表示单冷。