

1、故障显示一览表：

现象	故障内容
E1	冷藏室传感器短路或断路
E2	微冻室传感器短路或断路
E3	冷冻室传感器短路或断路
E4	环温传感器短路或断路
E5	E2PROM 出现读写故障
E6	超温报警，冷冻温度持续过高
E7	通讯不合格
E8	过零不合格
H	对应温区温度过高提示
L	对应温区温度过低提示
开门报警图标闪烁	非故障：提示用户关门

涉及型号：188A/E、195E、195A/E、205E、205A/E、196/E、206/E、208/E、245B/E、258B/E、265B/E、208FER、188ER、198ER、223/E、221CE、208EM

2、故障显示一览表：

现象	故障内容
E1	冷藏室传感器短路或断路
E2	冷冻室传感器短路或断路
E3	冷藏室化霜传感器短路或断路（后期产品中已取消）
E4	E ² PROM 出现读写故障
E7	通讯不合格
E8	过零不合格
H	对应温区温度过高提示
L	对应温区温度过低提示

涉及型号：192EM、202EM。

说明：为方便维修，07年开发的产品故障代码会全部统一。

3、故障显示一览表：

现象	故障内容
E1	冷藏室温度传感器故障
E2	冷冻室温度传感器故障
E3	变温室温度传感器故障
E6	通讯故障
E7	冷藏室化霜温度传感器故障
E8	变温室化霜温度传感器故障
开门报警图标闪烁	非故障：提示用户关门

备注：09年、08年所以产品的故障显示。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球