

大金空调故障代码一览表

分类	异常代码	异常内容	
室内机异常	A0	外部保护装置动作	
	A1	室内机P板不良	
	A3	冷凝水位异常	
	A6	风扇马达锁住、过载或过电流、堵转	
	A7	风向调节电动机故障	
	A9	电子膨胀阀故障	
	AF	加湿器异常	
	AJ	容量设定错误	
	C4	液管用热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
	C5	气管用热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
	C9	吸入空气热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
	CJ	遥控器传感器异常	
	室外机异常	E0	保护装置工作
E1		P板ASSY不良	
E3		高压压力开关工作	
E4		低压压力开关工作	
E9		电子膨胀阀驱动故障	
F3		排出管温度异常	
H3		高压压力开关工作	
H4		低压压力开关工作	
H9		室外空气热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
J1		压力传感器异常	
J3		排出管用热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
J5		吸入管用热敏电阻异常（接触不良、断线、短路、不良）	
J6		热交换器用热敏电阻异常	
JA		排出管用压力传感器异常	
JC		吸入管用压力传感器异常	
JH		油温传感器异常	
L0		变频系统不良	
L4		变频系统冷却不良	
L5		压缩机用电动机接地短路、动力单元短路	
L6		压缩机用电动机接地短路	
L8		压缩机过载、压缩机用电动机断线	
L9		压缩机锁住	
LA		动力单元异常	
LC		变频控制器、室外控制装置之间传输异常	
P1		电源电压不平衡、缺相	
P4		动力单元温度传感器异常	
系统异常		U0	因冷媒不足、电子膨胀阀不良引起低压降低
		U1	反相、缺相
	U2	电源电压异常、瞬时停电	
	U4	室内机←→室外.BS装置之间传输异常 室外机←→BS装置之间传输异常	
	U5	遥控器←→室内机之间传输异常	
	U5	遥控器基板不良或遥控器控制时设定不良	
	U7	室外机之间传输异常	
	U8	主遥控器←→从遥控器之间传输异常（从遥控器异常） 同一系统的其他室内机. 遥控器组合不良（机型）	
	U9	同一系统的其他室内机←→室外机之间传输异常 同一系统的其他BS装置←→室内机. 室外机之间传输异常	
	UA	室内机. BS装置. 室外机组合不良（机型. 台数） 室内机. 遥控器组合不良（该遥控器） BS装置连接位置不良	
	UC	集中编址重复	
	UE	室内机←→集中设备之间传输异常	
	UF	系统未设定	