

机型		故障代码
186SY	229/249T	F1
197T	231/251T	F2
202CY	176/196TA	F3
206SY	175T、195T	F4

机型		故障代码
203/223VBP	212/232VBP	F1
206/210TA	210T/X1	F2
210/230/243E3	212/232YM	F3
212/213/232/242TD/A	218/238BP	F4
212232TDe/K	232WPM	F5
215e/217/237De	239/252BP	F6
239/252e	242TDe/YM	F7
258/278VBP	259/279WYM	F8
256WPMB/DGVBP	378WPMB/WDGVBP	F9
262/272VBP/TDeK	262/282TDe	212YMB
262/282VBP/TDA	262WYM/WPM	
272VBP/WYM	268WPM	
316WT/WYM	376WPM/WY	
270YM/A	398WT/WY	F5/是化霜传感器故障
210/230VBP/GVBP	316WGVBP	F2/F5/是化霜传感器故障
202TD	286WPM	dr

机型		故障代码
295/296WT/WYL		E1
301/302/WT/WYL		E2
310WVBP/WPM		E3
		E4
		EF
		CF
		dr
		Er

机型		故障代码
218AY3		E1
238YM/P		E2
288WYM		E3
		E4
		dr

故障项目
当冷藏室温度传感器发生故障
当冷冻室温度传感器发生故障
当环境传感器发生故障
当冷藏室温度传感器与环境传感器同时故障

故障项目
当冷藏室温度传感器发生故障
当变温室温度传感器发生故障
当冷冻室温度传感器发生故障
当环境传感器发生故障
当冷藏室温度传感器与环境传感器同时故障
接收通讯故障
发送通讯故障
主控板不符
风冷冰箱冷冻蒸发器温度传感器故障
C2C2C2(通讯故障)
F8/制冷系统异常
门未关闭

故障项目
当冷藏室温度传感器发生故障
当冷藏室蒸发器温度传感器发生故障
当冷冻室温度传感器发生故障
当冷冻室蒸发器温度传感器发生故障
冷冻蒸发电机故障
冷藏蒸发电机故障
门未关闭
主控接收通讯故障

故障项目
当冷藏室温度传感器发生故障
当变温室温度传感器发生故障
当冷冻室温度传感器发生故障
当环境传感器发生故障
门未关闭

微信搜索蓝领星球

资料

机型	故障代码	故障项目
BCD-575/576	E1	当冷藏室温度传感器发生故障
562WT/563WY	E2	当冷冻室温度传感器发生故障
600WT/A、WY/A	E3	当冷冻室化霜传感器发生故障
565	E4	环境传感器故障
	E5	
	E6	
	EF	冷冻蒸发器电机故障
	CF	冷藏蒸发器电机故障
	DR	门未关
	EE	主控板与显示板通讯失败

机
642WVBPT
616

机型	故障代码	故障项目
550WTD/568W	E1	当冷藏室温度上传感器发生故障
	E2	当冷藏室温度下传感器发生故障
	E3	当冷冻室温度传感器发生故障
	E4	当冷冻室化霜传感器发生故障
	EF	冷冻蒸发器电机故障
	CF	冷凝电机故障
	DR	门未关

机型	故障代码	故障项目
BD-233WT/X1	E1	当冷冻室温度传感器发生故障
	E2	当冷冻室化霜传感器发生故障
	E3	当冷冻室温度传感器与化霜传感器发生故障
BC-353WT/X1	E1	当冷藏室温度传感器发生故障
	E3	当冷藏室温度传感器与化霜传感器发生故障

获取更多资讯

蓝领星球

型	故障代码	故障项目
648WP	F1	冷藏室温度传感器发生故障
	F4	环境传感器发生故障
	F5	冷藏蒸发器传感器故障
	F6	显示板不能收到数据
	F7	主控板不能收到数据
	F8	主控板和显示板不匹配
	E0	冷冻蒸发器传感器故障
	E1	冷冻室温度传感器发生故障
	E4	冷藏风机故障
	E5	冷冻风机故障
	E6	冷却风机故障

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

BCD-
310/315/350/35
5/405WBP

液晶屏显示代码		故障项目	内容
H	14	过电流保护动作（软件）	根据运转异常检测异常电路
H	16	电流检测回路异常	电流检测回路异常
H	17	过电流保护动作（硬件）	异常电流的检测（电源TR短路，压缩机线
H	1C	压缩机锁定，压缩机故障	
H	21	DC电压异常	DC电压的异常电压检测
H	22	由于急减速导致的失步（位置推定故障）	运转异常检测（急减速）
H	23	由于急加速导致的失步	运转异常检测（急加速）
H	24	通信异常	连续通信1分钟以上失败了时（恢复通信，
H	30	冷冻室传感器断路	
H	31	除霜传感器（冷冻）断路	
H	32	冷藏室传感器断路	
H	33	切换室传感器断路	
H	34	制冰盘传感器断路	
H	35	RT传感器断路	
H	36	除霜传感器（冷藏）断路	
H	37	蔬菜保鲜室传感器断路	
H	38	冷冻室传感器短路	
H	39	除霜传感器（冷冻）短路	
H	3L	冷藏室传感器短路	
H	3H	切换室传感器短路	
H	3C	制冰盘传感器短路	
H	3d	RT传感器短路	
H	3E	除霜传感器（冷藏）短路	
H	3F	蔬菜保鲜室传感器短路	
H	47	开停机异常	主控板芯片参数飘移
H	48	自检模式故障	P509接插件问题
H	60	机械室电风扇马达锁定	
H	61	冷藏室电风扇马达锁定	
H	62	冷冻室电风扇马达锁定	
H	63	机械室电风扇马达反转	
H	64	冷藏室电风扇马达反转	
H	65	冷冻室电风扇马达反转	
H	71	冷冻室除霜故障	除霜时间为3小时以上时，进行显示
H	80	制冰盘马达动作不良	制冰盘马达动作中，水平开关不变化，这种状态持续了2分钟，显示异常（无冰灯
H	82	操作面板通信异常	连续通讯1分钟以上失败了时，（用恢复通

			信, 解除异常显示)
H	LL	低压侧制冷剂泄漏	从冷冻循环低压侧配管焊接部泄露制冷剂
H	LH	高压侧制冷剂泄漏	从冷冻循环高压侧配管焊接部泄露制冷剂
半开门		冷藏、冷冻或制冰室门未关	在冷藏、冷冻、制冰室门关闭时, 开关状 冷藏: 开关断开 冷冻: 开关断开 制冰: 开关闭合

机型	故障代码	故障项目
BCD-318/366WBP	F1	当冷藏室温度传感器发生故障
	F2	当变温室温度传感器发生故障
	F3	当冷冻室温度传感器发生故障
	F4	当环境传感器发生故障
	F5	果菜室传感器故障
	F6	冷藏蒸发传感器故障
	F7	冷冻蒸发传感器故障
	F8	冷冻除霜加热丝故障
	F9	手动检测异常
	F0	发送通讯故障
	FC	接收通讯故障
	CH	工作检测

BCD-560WT

异常报警优先级-->

LED灯号 (皆以闪烁方式) (1/1秒闪烁)	送通显 异讯示 常发板	收通显 异讯示 常接板	门 好未 关	器度冷 异传冻 常感温
弱		●	●	●
中	●		●	●
强			●	
急冻			●	
节能			●	
光能保鲜			●	

检查部位
控制电路板
压缩机
控制电路板
控制电路板
压缩机
压缩机及电线束
控制电路板
电源电路板
控制电路板
压缩机以及电线束
控制电路板，压缩机以
压缩机
控制电路板
冷冻室传感器
除霜传感器 (F)
冷藏室传感器
切换室传感器
制冰盘传感器
RT传感器
除霜传感器 (R)
蔬菜保鲜室传感器
冷冻室传感器
除霜传感器
冷藏室传感器
切换室传感器
制冰盘传感器
RT传感器
除霜传感器 (R)
蔬菜保鲜室传感器
换主控板
机械室电风扇马达
冷藏室电风扇马达
冷冻室电风扇马达
机械室电风扇马达
冷藏室电风扇马达
冷冻室电风扇马达
除霜传感器 (F) 管电 加热器，排水管电加热 器，温度保险口，电源
制冰机
控制电路板

微信搜索蓝领星球

家电维修资料

操作电路板

低压侧配管焊接部

高压侧配管焊接部

冷藏室、冷冻室、制冰室门开关以及相关连接线

机型	故障代码	故障项目
BCD-430WDGVBP BCD-430WPMB	E1	当冷藏室温度传感器发生故障
	E2	R蒸发器温度传感器发生故障
	E3	当冷冻室温度传感器发生故障
	E4	F蒸发器温度传感器发生故障
	E5	当变温室温度传感器发生故障
	E0	当环境传感器发生故障
	FF	F冷冻蒸发器故障
	Ec	显示通讯发送故障
	Er	R冷藏蒸发器故障
	d	冷藏门开
	Da	变温/冷冻门开

感温蒸发器异常传感器	器度环境异常感温	加热化霜异常
●	●	
	●	●
●	●	●

型号	有解锁键操作
BCD-316WT、BCD-316WYM、 BCD-398WT、BCD-398WY、 BCD-562WT、BCD-563WY	门打开，解锁，同时按解锁键和间室选择键60s以上，蜂鸣器鸣叫2声退出售场模式，退出售场模式后机器就正常运转。
BCD-575WYM/576WT	在样机展示常亮状态下，重复进入状态，蜂鸣器响3声，LED显示屏熄灭，推出样机模式 冰箱断电推出样机模式

BCD-310WBP	出现演示模式，无法取消
------------	-------------

BCD-430系列	冷藏+变温
	制冰开关+模式选择
BCD-616系列	冷藏+冷冻45秒以上进入。 冷藏+模式选择45秒以上退出。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

没有解锁键操作	背光源常亮
按住冷藏键和模式键30秒	按住调温键和模式键
在显示屏锁定状态下（不要解锁），按智能键10S	

更换控制板与显示板

进入强制化霜
进入商检模式
冷藏+模式选择10秒以上 冷冻+模式选择10秒以上

获取更多资料 微信搜索蓝领星球