

机型		故障代码	故障项目
186SY	229/249T	F1	当冷藏室温度传感器发生故障
197T	231/251T	F2	当冷冻室温度传感器发生故障
202CY		F3	当环境传感器发生故障
206SY		F4	当冷藏室温度传感器与环境传感器同时故障

机型		故障代码	故障项目
203/223VBP	212/232VBP	F1	当冷藏室温度传感器发生故障
206/210TA	210T	F2	当变温室温度传感器发生故障
210/230/243E3	212/232YM	F3	当冷冻室温度传感器发生故障
212/213/232/242TD/A	218/238BP	F4	当环境传感器发生故障
212232TDe/K	232WPM	F5	当冷藏室温度传感器与环境传感器同时故障
215e/217/237De	239/252BP	F6	接收通讯故障
239/252e	242TDe/YM	F7	发送通讯故障
258/278VBP	259/279WYM	F8	主控板不符
262/272VBP/TDeK	262/282TDe		
262/282VBP/TDA	262WYM/WPM		
272VBP/WYM	268WPM		
316WT/WYM	376WPM/WY		
	398WT/WY	F5/是化霜传感器故障	
	316WGVBP	F2/F5/是F8/制冷系统异常	
		dr	门未关闭

机型		故障代码	故障项目
295/296WT/WYL		E1	当冷藏室温度传感器发生故障
		E2	当冷藏室蒸发器温度传感器发生故障
		E3	当冷冻室温度传感器发生故障
		E4	当冷冻室蒸发器温度传感器发生故障
		EF	冷冻蒸发器故障
		CF	冷藏蒸发器故障
		dr	门未关闭

机型		故障代码	故障项目
218AY3		E1	当冷藏室温度传感器发生故障
238YM/P		E2	当变温室温度传感器发生故障
288WYM		E3	当冷冻室温度传感器发生故障
		E4	当环境传感器发生故障
		dr	门未关闭

章  
章

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

机型	故障代码	故障项目
BCD-575/576	E1	当冷藏室温度传感器发生故障
562WT/563WY	E2	当冷冻室温度传感器发生故障
	E3	当冷冻室化霜传感器发生故障
	E4	环境传感器故障
	E5	
	E6	
	EF	冷冻蒸发器故障
	CF	冷藏蒸发器故障
	DR	门未关
	EE	主控板与显示板通讯失败

机型	故障代码	故障项目
550WTD/568W	E1	当冷藏室温度上传感器发生故障
	E2	当冷藏室温度下传感器发生故障
	E3	当冷冻室温度传感器发生故障
	E4	当冷冻室化霜传感器发生故障
	EF	冷冻蒸发器故障
	CF	冷藏蒸发器故障
	DR	门未关

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

BCD-  
310/315/350/355/  
405WBP

液晶屏显示代码		故障项目	内容
H	14	过电流保护动作（软件）	根据运转异常检测异常电路
H	16	电流检测回路异常	电流检测回路异常
H	17	过电流保护动作（硬件）	异常电流的检测（电源TR短路，压缩机线圈异常）
H	1C	压缩机锁定，压缩机故障	
H	21	DC电压异常	DC电压的异常电压检测
H	22	由于急减速导致的失步（位置推定故障）	运转异常检测（急减速）
H	23	由于急加速导致的失步	运转异常检测（急加速）
H	24	通信异常	连续通信1分钟以上失败了时（恢复通信，解除异常显示）
H	30	冷冻室传感器断路	
H	31	除霜传感器（冷冻）断路	
H	32	冷藏室传感器断路	
H	33	切换室传感器断路	
H	34	制冰盘传感器断路	
H	35	RT传感器断路	
H	36	除霜传感器（冷藏）断路	
H	37	蔬菜保鲜室传感器断路	
H	38	冷冻室传感器短路	
H	39	除霜传感器（冷冻）短路	
H	3L	冷藏室传感器短路	
H	3H	切换室传感器短路	
H	3C	制冰盘传感器短路	
H	3d	RT传感器短路	
H	3E	除霜传感器（冷藏）短路	
H	3F	蔬菜保鲜室传感器短路	
H	60	机械室电风扇马达锁定	
H	61	冷藏室电风扇马达锁定	
H	62	冷冻室电风扇马达锁定	
H	63	机械室电风扇马达反转	
H	64	冷藏室电风扇马达反转	
H	65	冷冻室电风扇马达反转	
H	71	冷冻室除霜故障	除霜时间为3小时以上时，进行显示
H	80	制冰盘马达动作不良	制冰盘马达动作中，水平开关不变化，这种状态持续了2分钟，显示异常（无永久灯亮）
H	82	操作面板通信异常	连续通讯1分钟以上失败了时，（用恢复通信，解除异常显示）

	H	LL	低压侧制冷剂泄漏	从冷冻循环低压侧配管焊接部泄露制冷剂
	H	LH	高压侧制冷剂泄漏	从冷冻循环高压侧配管焊接部泄露制冷剂
	半开门		冷藏、冷冻或制冰室门未关	在冷藏、冷冻、制冰室门关闭时，开关状态为： 冷藏：开关断开 冷冻：开关断开 制冰：开关闭合

机型	故障代码	故障项目
BCD-318/366WBP	F1	当冷藏室温度传感器发生故障
	F2	当变温室温度传感器发生故障
	F3	当冷冻室温度传感器发生故障
	F4	当环境传感器发生故障
	F5	果菜室传感器故障
	F6	冷藏蒸发传感器故障
	F7	冷冻蒸发传感器故障
	F8	冷冻除霜加热丝故障
	F9	手动检测异常
	F0	发送通讯故障
	FC	接收通讯故障
	CH	工作检测

BCD-560WT

异常报警优先级-->

LED灯号 (皆以闪烁方式) (1/1秒闪烁)	送通显 异讯示 常发板	收通显 异讯示 常接板	门 好未 关	器度冷 异传冻 常感温
弱		●	●	●
中	●		●	●
强			●	
急冻			●	
节能			●	
光能保鲜			●	

检查部位
控制电路板
压缩机
控制电路板
控制电路板
压缩机
压缩机及电线束
控制电路板
电源电路板
控制电路板
压缩机以及电线束
控制电路板，压缩机以及电线束
控制电路板
冷冻室传感器
除霜传感器 (F)
冷藏室传感器
切换室传感器
制冰盘传感器
RT传感器
除霜传感器 (R)
蔬菜保鲜室传感器
冷冻室传感器
除霜传感器
冷藏室传感器
切换室传感器
制冰盘传感器
RT传感器
除霜传感器 (R)
蔬菜保鲜室传感器
机械室电风扇马达
冷藏室电风扇马达
冷冻室电风扇马达
机械室电风扇马达
冷藏室电风扇马达
冷冻室电风扇马达
除霜传感器 (F) 管电加热器， 排水管电加热器，温度保险口， 电源电路板。
制冰机
控制电路板
操作电路板

资料 微信搜索 蓝领星球

低压侧配管焊接部

高压侧配管焊接部

冷藏室、冷冻室、制冰室门开关以及相关连接线

微信搜索蓝领星球

感温蒸发器 异常传感器	环境温度 异常传感器	加热丝 异常
●	●	
	●	●
●	●	●

获取更多信息

BCD-316WT、BCD-316WYM、 BCD-398WT、BCD-398WY、 BCD-562WT、BCD-563WY	门打开，解锁，同时按解锁键和间室选择键60s以上，蜂鸣器鸣叫2声退出售场模式，退出售场模式后机器就正常运转。
BCD-575WYM/576WT	在样机展示常亮状态下，重复进入状态，蜂鸣器响3声，LED显示屏熄灭，推出样机模式。 冰箱断电推出样机模式

获取更多资料 微信搜索蓝领星球