

## 最新格力中央空调产品故障显示代码表

### 一、显示板显示故障

| 序号 | 故障代码含义             | 显示代码 | 机型      |
|----|--------------------|------|---------|
| 1  | 压缩机高压保护            | E1   | 数码多联室外机 |
| 2  | 室内防冻结保护            | E2   | 数码多联室外机 |
| 3  | 压缩机低压保护            | E3   | 数码多联室外机 |
| 4  | 压缩机排气高温保护/油温高温保护   | E4   | 数码多联室外机 |
| 5  | 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 | E5   | 数码多联室外机 |
| 6  | 通讯故障               | E6   | 数码多联室外机 |
| 7  | 模式冲突               | E7   | 数码多联室外机 |
| 8  | 油电磁阀保护             | EA   | 数码多联室外机 |
| 9  | 室外环境温度传感器故障        | F4   | 数码多联室外机 |
| 10 | 室外主机入管温度传感器故障      | F5   | 数码多联室外机 |
| 11 | 室外主机中部温度传感器故障      | F6   | 数码多联室外机 |
| 12 | 室外主机出管温度传感器故障      | F7   | 数码多联室外机 |
| 13 | 主机定频压机 1 排气温度传感器故障 | F8   | 数码多联室外机 |
| 14 | 主机数码压机排气温度传感器故障    | F9   | 数码多联室外机 |
| 15 | 主机定频压机 1 油温温度传感器故障 | FA   | 数码多联室外机 |
| 16 | 主机数码压机油温温度传感器故障    | Fb   | 数码多联室外机 |
| 17 | 高压传感器故障            | Fc   | 数码多联室外机 |
| 18 | 低压传感器故障            | Fd   | 数码多联室外机 |

- 19 缺冷媒保护 FE 数码多联室外机
- 20 室外子机入管温度传感器故障 b5 数码多联室外机
- 21 室外子机中部温度传感器故障 b6 数码多联室外机
- 22 室外子机出管温度传感器故障 b7 数码多联室外机
- 23 定频压机 2 排气温度传感器故障 b8 数码多联室外机
- 24 定频压机 3 排气温度传感器故障 b9 数码多联室外机
- 25 定频压机 2 油温温度传感器故障 bA 数码多联室外机
- 26 定频压机 3 油温温度传感器故障 bb 数码多联室外机
- 27 直流母线电压过高保护 PH 变频多联室外机
- 28 IPM 或 PFC 模块过热保护 P8 变频多联室外机
- 29 电流检测电路故障 Pc 变频多联室外机
- 30 IPM 或 PFC 模块温度传感器故障 P7 变频多联室外机
- 31 压缩机电流保护 P5 变频多联室外机
- 32 直流母线电压过低保护 PL 变频多联室外机
- 33 压缩机启动失败 Lc 变频多联室外机
- 34 PFC 模块保护 Hc 变频多联室外机
- 35 堵转 LE 变频多联室外机
- 36 驱动模块复位 P0 变频多联室外机
- 37 压缩机电机失步 H7 变频多联室外机
- 38 缺相 Ld 变频多联室外机
- 39 变频驱动部分到主控通讯故障 P6 变频多联室外机
- 40 IPM 模块保护 H5 变频多联室外机

- 41 超速 LF 变频多联室外机
- 42 传感器连接保护 Pd 变频多联室外机
- 43 温漂保护 PE 变频多联室外机
- 44 交流接触器保护 P9 变频多联室外机
- 45 高压保护 E1 变频多联室外机
- 46 低压保护 E3 变频多联室外机
- 47 排气保护 E4 变频多联室外机
- 48 压缩机自带过载保护 H3 变频多联室外机
- 49 通讯故障（内外机、手操器之间） E6 变频多联室外机
- 50 室外环境感温头故障 F4 变频多联室外机
- 51 室外盘管进管感温头故障 F5 变频多联室外机
- 52 室外盘管中间感温头故障 F6 变频多联室外机
- 53 室外盘管出管感温头故障 F7 变频多联室外机
- 54 变频排气感温包故障 F9 变频多联室外机
- 55 交流电流保护（输入侧） PA 变频多联室外机
- 56 驱动板环境感温包故障 PF 变频多联室外机
- 57 交流输入电压异常 PP 变频多联室外机
- 58 跳线帽故障 C5 变频多联室外机
- 59 充电回路故障 PU 变频多联室外机
- 60 直流电机无转速反馈故障 H6 变频多联室外机
- 61 远程锁定 CC 多联室内机（除智能多联外）
- 62 与有效主手操器冲突标志 CH 多联室内机（除智能多联外）

- 63 清除线控器标志 CL 多联室内机（除智能多联外）
- 64 压缩机高压保护 E1 多联室内机（除智能多联外）
- 65 室内防冻结保护 E2 多联室内机（除智能多联外）
- 66 压缩机低压保护 E3 多联室内机（除智能多联外）
- 67 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 多联室内机（除智能多联外）
- 68 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 多联室内机（除智能多联外）
- 69 通讯故障 E6 多联室内机（除智能多联外）
- 70 模式冲突 E7 多联室内机（除智能多联外）
- 71 室内机风机过载保护 E8 多联室内机（除智能多联外）
- 72 水满保护 E9/Eb 多联室内机（除智能多联外）
- 73 按键锁定 EE 多联室内机（除智能多联外）
- 74 辅助电加热故障 EH 多联室内机（除智能多联外）
- 75 室内环境温度传感器故障 F0 多联室内机（除智能多联外）
- 76 室内机入管温度传感器故障 F1 多联室内机（除智能多联外）
- 77 室内机中部温度传感器故障 F2 多联室内机（除智能多联外）
- 78 室内机出管温度传感器故障 F3 多联室内机（除智能多联外）
- 79 室外环境温度传感器故障 F4 多联室内机（除智能多联外）
- 80 室外机入管温度传感器故障 F5 多联室内机（除智能多联外）
- 81 室外机中部温度传感器故障 F6 多联室内机（除智能多联外）
- 82 室外机出管温度传感器故障 F7 多联室内机（除智能多联外）

- 83 定频压机排气温度传感器故障 F8 多联室内机（除智能多联外）
- 84 压缩机高压保护 E1 智能多联室内机
- 85 室内防冻结保护 E2 智能多联室内机
- 86 压缩机低压保护 E3 智能多联室内机
- 87 压缩机排气高温保护 E4 智能多联室内机
- 88 压缩机过电流保护 E5 智能多联室内机
- 89 通讯故障 E6 智能多联室内机
- 90 模式冲突 E7 智能多联室内机
- 91 室内机风机过电流保护 E8 智能多联室内机
- 92 水满保护 E9/Eb 智能多联室内机
- 93 按键锁定 EE 智能多联室内机
- 94 辅助电加热故障 EH 智能多联室内机
- 95 室内环境温度传感器故障 F0 智能多联室内机
- 96 室内机蒸发器温度传感器故障 F1 智能多联室内机
- 97 冷凝器温度传感器故障 F2 智能多联室内机
- 98 室外环境温度传感器故障 F3 智能多联室内机
- 99 排气温度传感器故障 F4 智能多联室内机
- 100 水泵故障（新款风管） E0 风管机
- 101 压缩机高压保护 E1 风管机
- 102 室内防冻结保护 E2 风管机
- 103 压缩机低压保护 E3 风管机
- 104 压缩机排气高温保护 E4 风管机

- 105 压缩机过电流保护 E5 风管机
- 106 通讯故障 E6 风管机
- 107 室内风机故障 E8 风管机
- 108 水满保护 E9 风管机
- 109 辅助电加热故障 EH 风管机
- 110 室内环境温度传感器故障 F0 风管机
- 111 室内机蒸发器温度传感器故障 F1 风管机
- 112 冷凝器温度传感器故障 F2 风管机
- 113 室外环境温度传感器故障 F3 风管机
- 114 排气温度传感器故障 F4 风管机
- 115 显示器环境温度传感器故障 F5 风管机
- 116 见备注 FF 风管机
- 117 跳线帽故障 C5 风管机
- 118 压缩机高压保护 E1 户式(别墅)机单系统
- 119 系统防冻保护 E2 户式(别墅)机单系统
- 120 压缩机低压保护 E3 户式(别墅)机单系统
- 121 压缩机排气温度保护 E4 户式(别墅)机单系统
- 122 压缩机过载保护 E5 户式(别墅)机单系统
- 123 水泵过载保护 E6 户式(别墅)机单系统
- 124 水流开关保护 E7 户式(别墅)机单系统
- 125 风机过载保护 E8 户式(别墅)机单系统
- 126 系统防高温保护 E9 户式(别墅)机单系统

- 127 防冻温度传感器故障 F1 户式(别墅)机单系统
- 128 除霜温度传感器故障 F3 户式(别墅)机单系统
- 129 排气温度传感器故障 F5 户式(别墅)机单系统
- 130 室外环境温度传感器 F7 户式(别墅)机单系统
- 131 进水温度传感器故障 F8 户式(别墅)机单系统
- 132 出水温度传感器故障 F9 户式(别墅)机单系统
- 133 通信故障 EC 户式(别墅)机单系统
- 134 压缩机 1 高压保护 E1 户式(别墅)机双系统
- 135 系统 1 防冻结保护 E2 户式(别墅)机双系统
- 136 压缩机 1 低压保护 E3 户式(别墅)机双系统
- 137 压缩机 1 排气温度保护 E4 户式(别墅)机双系统
- 138 压缩机 1 过载保护 E5 户式(别墅)机双系统
- 139 水泵过载保护 E6 户式(别墅)机双系统
- 140 水流开关保护 E7 户式(别墅)机双系统
- 141 风机 1 过载保护 E8 户式(别墅)机双系统
- 142 系统 1 防高温保护 E9 户式(别墅)机双系统
- 143 压缩机 2 高压保护 b1 户式(别墅)机双系统
- 144 系统 2 防冻结保护 b2 户式(别墅)机双系统
- 145 压缩机 2 低压保护 b3 户式(别墅)机双系统
- 146 压缩机 2 排气温度保护 b4 户式(别墅)机双系统
- 147 压缩机 2 过载保护 b5 户式(别墅)机双系统
- 148 风机 2 过载保护 b8 户式(别墅)机双系统

- 149 系统 2 防高温 b9 户式(别墅)机双系统
- 150 防冻温度传感器 1 故障 F1 户式(别墅)机双系统
- 151 防冻温度传感器 2 故障 F2 户式(别墅)机双系统
- 152 除霜温度传感器 1 故障 F3 户式(别墅)机双系统
- 153 除霜温度传感器 2 故障 F4 户式(别墅)机双系统
- 154 排气温度传感器 1 故障 F5 户式(别墅)机双系统
- 155 排气温度传感器 2 故障 F6 户式(别墅)机双系统
- 156 室外环境温度传感器故障 F7 户式(别墅)机双系统
- 157 进水温度传感器 F8 户式(别墅)机双系统
- 158 出水温度传感器 F9 户式(别墅)机双系统
- 159 通信故障 EC 户式(别墅)机双系统
- 160 压缩机 1 高压保护 E1 户式地暖机组
- 161 系统一防冻结保护 E2 户式地暖机组
- 162 压缩机 1 低压保护 E3 户式地暖机组
- 163 压缩机 1 排气温度保护 E4 户式地暖机组
- 164 压缩机 1 过载保护 E5 户式地暖机组
- 165 水泵过载保护 E6 户式地暖机组
- 166 水流开关故障 E7 户式地暖机组
- 167 风机 1 过载保护 E8 户式地暖机组
- 168 系统一防高温 E9 户式地暖机组
- 169 压缩机 2 高压保护 b1 户式地暖机组
- 170 系统二防冻结保护 b2 户式地暖机组

- 171 压缩机 2 低压保护 b3 户式地暖机组
- 172 压缩机 2 排气温度保护 b4 户式地暖机组
- 173 压缩机 2 过载保护 b5 户式地暖机组
- 174 风机 2 过载保护 b8 户式地暖机组
- 175 系统二防高温 b9 户式地暖机组
- 176 防冻温度传感器 1 故障 F1 户式地暖机组
- 177 防冻温度传感器 2 故障 F2 户式地暖机组
- 178 除霜温度传感器 1 故障 F3 户式地暖机组
- 179 除霜温度传感器 2 故障 F4 户式地暖机组
- 180 排气温度传感器 1 故障 F5 户式地暖机组
- 181 排气温度传感器 2 故障 F6 户式地暖机组
- 182 室外环境温度传感器故障 F7 户式地暖机组
- 183 进水温度传感器故障 F8 户式地暖机组
- 184 出水温度传感器故障 F9 户式地暖机组
- 185 通信故障 EC 户式地暖机组
- 186 压缩机 1 高压保护 E1 单元机（风冷冷风型）
- 187 系统 1 防冻结保护 E2 单元机（风冷冷风型）
- 188 压缩机 1 低压保护 E3 单元机（风冷冷风型）
- 189 压缩机 1 排气高温保护 E4 单元机（风冷冷风型）
- 190 压缩机 1 过电流保护 E5 单元机（风冷冷风型）
- 191 压缩机 2 高压保护 b1 单元机（风冷冷风型）
- 192 系统 2 防冻结保护 b2 单元机（风冷冷风型）

- 193 压缩机 2 低压保护 b3 单元机（风冷冷风型）
- 194 压缩机 2 排气高温保护 b4 单元机（风冷冷风型）
- 195 压缩机 2 过电流保护 b5 单元机（风冷冷风型）
- 196 冷凝器 2 传感器故障 b6 单元机（风冷冷风型）
- 197 蒸发器 2 传感器故障 b7 单元机（风冷冷风型）
- 198 通信故障 EC 单元机（风冷冷风型）
- 199 存储芯片故障 EE 单元机（风冷冷风型）
- 200 压缩机 3 高压保护 C1 单元机（风冷冷风型）
- 201 系统 3 防冻结保护 C2 单元机（风冷冷风型）
- 202 压缩机 3 低压保护 C3 单元机（风冷冷风型）
- 203 压缩机 3 排气高温保护 C4 单元机（风冷冷风型）
- 204 压缩机 3 过电流保护 C5 单元机（风冷冷风型）
- 205 冷凝器 3 传感器故障 C6 单元机（风冷冷风型）
- 206 蒸发器 3 传感器故障 C7 单元机（风冷冷风型）
- 207 室内环境传感器故障 F0 单元机（风冷冷风型）
- 208 蒸发器 1 传感器故障 F1 单元机（风冷冷风型）
- 209 冷凝器 1 传感器故障 F2 单元机（风冷冷风型）
- 210 室外环境传感器故障 F3 单元机（风冷冷风型）
- 211 排气温度传感器 1 故障 F5 单元机（风冷冷风型）
- 212 排气温度传感器 2 故障 F6 单元机（风冷冷风型）
- 213 排气温度传感器 2 故障 F7 单元机（风冷冷风型）
- 214 送风机热过电流 F9 单元机（风冷冷风型）

- 215 压缩机 1 高压保护 E1 单元机（水冷冷风型）
- 216 系统 1 防冻结保护 E2 单元机（水冷冷风型）
- 217 压缩机 1 低压保护 E3 单元机（水冷冷风型）
- 218 压缩机 1 排气高温保护 E4 单元机（水冷冷风型）
- 219 压缩机 1 过电流保护 E5 单元机（水冷冷风型）
- 220 送风机热过电流 F9 单元机（水冷冷风型）
- 221 压缩机 2 高压保护 b1 单元机（水冷冷风型）
- 222 系统 2 防冻结保护 b2 单元机（水冷冷风型）
- 223 压缩机 2 低压保护 b3 单元机（水冷冷风型）
- 224 压缩机 2 排气高温保护 b4 单元机（水冷冷风型）
- 225 压缩机 2 过电流保护 b5 单元机（水冷冷风型）
- 226 水流开关故障 E0 单元机（水冷冷风型）
- 227 送风机热过电流 E8 单元机（水冷冷风型）
- 228 回风温度传感器故障 F0 单元机（水冷冷风型）
- 229 防冻传感器 1 故障 F2 单元机（水冷冷风型）
- 230 防冻传感器 2 故障 F3 单元机（水冷冷风型）
- 231 防冻传感器 3 故障 F4 单元机（水冷冷风型）
- 232 排气温度传感器 1 故障 F5 单元机（水冷冷风型）
- 233 排气温度传感器 2 故障 F6 单元机（水冷冷风型）
- 234 排气温度传感器 3 故障 F7 单元机（水冷冷风型）
- 235 压缩机 2 高压保护 b1 单元机（水冷冷风型）
- 236 系统 2 防冻结保护 b2 单元机（水冷冷风型）

- 237 压缩机 2 低压保护 b3 单元机（水冷冷风型）
- 238 压缩机 2 排气高温保护 b4 单元机（水冷冷风型）
- 239 压缩机 2 过电流保护 b5 单元机（水冷冷风型）
- 240 压缩机 3 高压保护 c1 单元机（水冷冷风型）
- 241 系统 3 防冻结保护 c2 单元机（水冷冷风型）
- 242 压缩机 3 低压保护 c3 单元机（水冷冷风型）
- 243 压缩机 3 排气高温保护 c4 单元机（水冷冷风型）
- 244 压缩机 3 过电流保护 c5 单元机（水冷冷风型）
- 245 压缩机 1 高压保护 E1 恒温恒湿机
- 246 压缩机 1 防冻结保护 E2 恒温恒湿机
- 247 压缩机 1 低压保护 E3 恒温恒湿机
- 248 压缩机 1 过电流保护 E5 恒温恒湿机
- 249 压缩机 2 高压保护 b1 恒温恒湿机
- 250 压缩机 2 防冻结保护 b2 恒温恒湿机
- 251 压缩机 2 低压保护 b3 恒温恒湿机
- 252 压缩机 2 排气高温保护 b4 恒温恒湿机
- 253 压缩机 2 过电流保护 b5 恒温恒湿机
- 254 回风温度传感器故障 F0 恒温恒湿机
- 255 防冻传感器 1 保护 F1 恒温恒湿机
- 256 防冻传感器 2 保护 F2 恒温恒湿机
- 257 排气传感器 1 保护 F4 恒温恒湿机
- 258 排气传感器 2 保护 F5 恒温恒湿机

- 259 加湿器故障保护 F8 恒温恒湿机
- 260 离心风机过电流保护 F9 恒温恒湿机
- 261 压缩机高压保护 E1 水环热泵机组
- 262 系统防冻结保护 E2 水环热泵机组
- 263 压缩机低压保护 E3 水环热泵机组
- 264 压缩机排气高温保护 E4 水环热泵机组
- 265 压缩机过电流保护 E5 水环热泵机组
- 266 通讯故障 E6 水环热泵机组
- 267 水流开关保护 E7 水环热泵机组
- 268 室内风机过电流保护 E8 水环热泵机组
- 269 水满保护 E9 水环热泵机组
- 270 水温越界故障 EC 水环热泵机组
- 271 紫外线故障 d1 水环热泵机组
- 272 静电除尘故障 d2 水环热泵机组
- 273 室内温度传感器故障 F0 水环热泵机组
- 274 蒸发器温度传感器故障 F1 水环热泵机组
- 275 水系统防冻传感器故障（B 系列机组显示水温越界护） F3 水环热泵机组
- 276 排气温度传感器故障 F4 水环热泵机组
- 277 室内温度传感器故障 F0 基站空调机组
- 278 蒸发器温度传感器故障 F1 基站空调机组
- 279 冷凝器温温度传感器故障 F2 基站空调机组

- 280 室外温度传感器故障 F3 基站空调机组
- 281 排气温度传感器故障 F4 基站空调机组
- 282 出水温度传感器/湿度传感器 F5 基站空调机组
- 283 压缩机高压保护 E1 基站空调机组
- 284 室内防冻结保护 E2 基站空调机组
- 285 压缩机低压保护 E3 基站空调机组
- 286 压缩机排气高温保护 E4 基站空调机组
- 287 压缩机过电流保护 E5 基站空调机组
- 288 通讯故障 E6 基站空调机组
- 289 断电保护 L1 基站空调机组
- 290 蓄电池低压保护 L2 基站空调机组
- 291 直流风机故障 L3 基站空调机组
- 292 辅助电加热保护 EH 基站空调机组
- 293 室内环境温度过高报警 LH 基站空调机组
- 294 室内环境温度过低报警 LL 基站空调机组
- 295 火灾报警 EL 基站空调机组
- 296 过滤器堵塞报警 L4 基站空调机组
- 297 室外环境温度传感器故障 F3 热水空调机组
- 298 排气温度传感器故障 F4 热水空调机组
- 299 室外入管温度传感器故障 F5 热水空调机组
- 300 室外中部温度传感器故障 F6 热水空调机组
- 301 室外换热器管温感温包故障 F6 热水空调机组

- 302 室外出管温度传感器故障 F7 热水空调机组
- 303 进水温度传感器故障 F8 热水空调机组
- 304 出水温度传感器故障 F9 热水空调机组
- 305 回气温度传感器故障 Fd 热水空调机组
- 306 用户侧水温温度传感器故障 FE 热水空调机组
- 307 水箱中部温度传感器故障 FL 热水空调机组
- 308 压缩机高压保护 E1 热水空调机组
- 309 压缩机低压保护 E3 热水空调机组
- 310 压缩机排气高温保护 E4 热水空调机组
- 311 通讯故障 E6 热水空调机组
- 312 水泵过电流保护 E0 热水空调机组
- 313 外风机过电流保护 EF 热水空调机组
- 314 辅助电加热保护 EH 热水空调机组
- 315 系统防高温保护 Ed 热水空调机组
- 316 水流开关保护 Ec 热水空调机组
- 317 水箱水位开关故障 L2 热水空调机组
- 318 冬天自动防冻保护 d2 热水空调机组
- 319 循环水温度传感器故障（RSZ 系列直热式热水机） L5 热水  
空调机组
- 320 水箱水温度传感器故障（商用直热循环式热水机） 热水  
空调机组
- 321 机组能力不足 L6 热水空调机组

- 322 水压开关保护 L7 热水空调机组
- 323 水箱底部感温包故障 C8 热水空调机组
- 324 版本号 1 热水空调机组
- 325 出水温度 2 热水空调机组
- 326 进水温度 3 热水空调机组
- 327 室外环境温度 4 热水空调机组
- 328 用户侧温度 5 热水空调机组
- 329 室外入管温度 1 6 热水空调机组
- 330 室外入管温度 2\* 7 热水空调机组
- 331 排气温度 1 8 热水空调机组
- 332 排气温度 2\* 9 热水空调机组
- 333 室外出管温度 1 10 热水空调机组
- 334 室外出管温度 2\* 11 热水空调机组
- 335 水箱水温（商用机） 12 热水空调机组
- 336 预留（家用机） 热水空调机组
- 337 预留 13 热水空调机组
- 338 预留 14 热水空调机组
- 339 预留 15 热水空调机组
- 340 预留（商用机） 16 热水空调机组
- 341 水箱水温（家用机） 热水空调机组
- 342 预留 17 热水空调机组
- 343 水箱中部水温 18 热水空调机组

- 344 水箱上部水温 19 热水空调机组  
345 压缩机高压保护 E1 新风处理机组  
346 防低温（防冻结） E2 新风处理机组  
347 压缩机低压保护 E3 新风处理机组  
348 压缩机排气高温保护 E4 新风处理机组  
349 压缩机过电流保护 E5 新风处理机组  
350 通讯故障 E6 新风处理机组  
351 模式冲突 E7 新风处理机组  
352 内风机过载保护 E8 新风处理机组  
353 水满保护 E9 新风处理机组  
354 高压阀故障 Fc 新风处理机组  
355 低压阀故障 Fd 新风处理机组  
356 辅助电加热故障 EH 新风处理机组  
357 PG 电机堵转保护 H6 新风处理机组  
358 室内环境感温包故障 F0 新风处理机组  
359 室内入管感温包故障 F1 新风处理机组  
360 室内中部感温包故障 F2 新风处理机组  
361 室内出管感温包故障 F3 新风处理机组  
362 室外环境感温包故障 F4 新风处理机组  
363 室外入管感温包故障 F5 新风处理机组  
364 室外中部感温包故障 F6 新风处理机组  
365 室外出管感温包故障 F7 新风处理机组

- 366 排气感温包 1 (定频) 故障 F8 新风处理机组
- 367 排气感温包 2 (变频) 故障 F9 新风处理机组
- 368 油温感温包 1 (定频) 故障 FA 新风处理机组
- 369 油温感温包 2 (变频) 故障 Fb 新风处理机组
- 370 清除主线控器标志 CL 新风处理机组
- 371 无主室内机代码 No 新风处理机组
- 372 通信故障 E6 全热新风换气机组
- 373 室内环境感温包故障 F0 全热新风换气机组
- 374 室外出管感温包故障 F3 全热新风换气机组
- 375 湿度传感器故障 L1 全热新风换气机组
- 376 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误 L0 全热新风换气机组

| 序号  | 故障代码含义     | 显示信息   | 机型           |
|-----|------------|--------|--------------|
| 377 | 系统 1 高压保护  | 压缩机高压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 378 | 系统 2 高压保护  | 压缩机高压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 379 | 系统 1 低压保护  | 压缩机低压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 380 | 系统 2 低压保护  | 压缩机低压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
| 381 | 系统 1 过电流保护 | 压缩机一过载 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |

- 382 系统 2 过电流保护 压缩机二过载 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 383 水流开关保护 水流开关 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 384 系统一风机过流保护 风机一过流 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 385 系统二风机过流保护 风机二过流 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 386 进水温度传感器保护 进水温感器 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 387 出水温度传感器保护 出水温感器 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 388 系统 1 化霜温度传感器故障 化霜温感器一 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 389 系统 2 化霜温度传感器故障 化霜温感器二 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 390 系统 1 蒸发器防冻保护 防冻温感器一 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 391 系统 2 蒸发器防冻保护 防冻温感器二 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 392 系统 1 压差保护 压差保护一 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 393 系统 2 压差保护 压差保护二 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 394 系统 1 电源缺(逆)相或者系统 1 内部保护 缺相压缩机保护

## 一 螺杆式风冷冷(热)水机组

395 系统 2 电源缺(逆)相或者系统 2 内部保护 缺相压缩机保护

## 二 螺杆式风冷冷(热)水机组

396 系统高压与油压的压差过高保护 油压差保护 螺杆式风冷  
冷(热)水机组

397 水泵连锁保护 水泵连锁保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

398 风机一过流保护 风机一过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

399 风机二过流保护 风机二过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

400 风机三过流保护 风机三过流保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

401 油位低保护 油位低保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

402 压机内部保护 压机内部保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

403 压缩机低压保护 压缩机低压保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

404 排气高温 排气高温 螺杆式风冷冷(热)水机组

405 防过热保护 防过热保护 螺杆式风冷冷(热)水机组

406 排气温感包故障 排气温感包故障 螺杆式风冷冷(热)水机组

407 高压压力传感器故障 高压压力传感器故障 螺杆式风冷  
冷(热)水机组

408 低压压力传感器故障 低压压力传感器故障 螺杆式风冷  
冷(热)水机组

409 油压压力传感器故障 油压压力传感器故障 螺杆式风冷  
冷(热)水机组

410 热回收温感器故障 热回收温感器故障 螺杆式风冷冷(热)

## 水机组

- 411 环境温传感器故障 环境温传感器故障 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 412 水流量过低报警 低流量报警 螺杆式风冷冷(热)水机组
- 413 系统一高压过高 压缩机一高压保护 螺杆式水冷冷水机组
- 414 系统二高压过高 压缩机二高压保护 螺杆式水冷冷水机组
- 415 系统一低压太低 压缩机一低压保护 螺杆式水冷冷水机组
- 416 系统二低压太低 压缩机二低压保护 螺杆式水冷冷水机组
- 417 系统一过载保护 压缩机一过载保护 螺杆式水冷冷水机组
- 418 系统二过载保护 压缩机二过载保护 螺杆式水冷冷水机组
- 419 系统一排气温度过高 压缩机一排气高温 螺杆式水冷冷水  
机组
- 420 系统二排气温度过高 压缩机二排气高温 螺杆式水冷冷水  
机组
- 421 高压传感器一故障 高压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机  
组
- 422 高压传感器二故障 高压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机  
组
- 423 低压传感器一故障 低压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机  
组
- 424 低压传感器二故障 低压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机  
组
- 425 系统一高低压差低 高低压差一报警 螺杆式水冷冷水机组

- 426 系统二高低压差低 高低压差二报警 螺杆式水冷冷水机组
- 427 排气一感温包故障 排气一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 428 排气二感温包故障 排气二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 429 吸气一感温包故障 吸气一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 430 吸气二感温包故障 吸气二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 431 防冻一感温包故障 防冻一感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 432 防冻二感温包故障 防冻二感温包故障 螺杆式水冷冷水机组
- 433 冷却进水感温包故障 冷却进水感温包 螺杆式水冷冷水机组
- 434 冷却出水感温包故障 冷却出水感温包 螺杆式水冷冷水机组
- 435 系统一油位低 油位开关一故障 螺杆式水冷冷水机组
- 436 系统二油位低 油位开关二故障 螺杆式水冷冷水机组
- 437 系统一油压差过低 系统一油压差保护 螺杆式水冷冷水机组
- 438 系统二油压差过低 系统二油压差保护 螺杆式水冷冷水机

组

439 冷却水进出水温差太大 冷却水低流量报警 螺杆式水冷冷水机组

440 冷却水流开关保护一 冷却水流开关保护一 螺杆式水冷冷水机组

441 冷却水流开关保护二 冷却水流开关保护二 螺杆式水冷冷水机组

442 油压传感器一故障 油压传感器一故障 螺杆式水冷冷水机组

443 油压传感器二故障 油压传感器二故障 螺杆式水冷冷水机组

444 冷冻进水感温包保护 冷冻进水感温包保护 螺杆式水冷冷水机组

445 冷冻出水感温包保护 冷冻出水感温包保护 螺杆式水冷冷水机组

446 进出水温差太大 冷冻水低流量报警 螺杆式水冷冷水机组

447 系统防冻保护 系统防冻保护 螺杆式水冷冷水机组

448 系统 1 蒸发器防冻保护 防冻一温感器故障 螺杆式水冷冷水机组

449 系统 2 蒸发器防冻保护 防冻二温感器故障 螺杆式水冷冷水机组

450 压缩机一内置模块保护 压缩机内置保护一 螺杆式水冷冷水

机组

- 451 压缩机二内置模块保护 压缩机内置保护二 螺杆式水冷冷水机组
- 452 排气过热度一过低 排气过热度保护一 螺杆式水冷冷水机组
- 453 排气过热度二过低 排气过热度保护二 螺杆式水冷冷水机组
- 454 热回收进水温感器故障 热回收进水温感故障 螺杆式水冷冷水机组
- 455 热回收出水温感器故障 热回收出水温感故障 螺杆式水冷冷水机组
- 456 热回收水流开关故障 热回收水流开关故障 螺杆式水冷冷水机组
- 457 电流传感器一/二故障 电流传感器一/二故障 螺杆式水冷冷水机组
- 458 压缩机一/二的电流过大 压缩机一/二过流保护 螺杆式水冷冷水机组
- 459 压缩机一/二的电流过小 压缩机一/二不运行保护 螺杆式水冷冷水机组
- 460 压缩机一/二启动时低压过低 压缩机一/二启动低压保护 螺杆式水冷冷水机组
- 461 压缩机一/二启动后接触器不吸合 压缩机一/二接触器吸合故

## 障 螺杆式水冷冷水机组

462 压缩机一/二停机后接触器粘连 压缩机一/二接触器粘连保护

螺杆式水冷冷水机组

463 热回收水进出水温差太大 热回收水低流量报警 螺杆式水  
冷冷水机组

464 系统 1 高压保护 压缩机高压一 螺杆水冷冷水前期机组

465 系统 2 高压保护 压缩机高压二 螺杆水冷冷水前期机组

466 系统 1 低压保护 压缩机低压一 螺杆水冷冷水前期机组

467 系统 2 低压保护 压缩机低压二 螺杆水冷冷水前期机组

468 系统 1 过电流保护 压缩机一过载 螺杆水冷冷水前期机组

469 系统 2 过电流保护 压缩机二过载 螺杆水冷冷水前期机组

470 冷冻水流开关保护 冷冻水流开关 螺杆水冷冷水前期机组

471 冷却水流开关保护 冷却水流开关 螺杆水冷冷水前期机组

472 冷冻进水温度传感器保护 冷冻进水温感器 螺杆水冷冷水前  
期机组

473 冷冻出水温度传感器保护 冷冻出水温感器 螺杆水冷冷水前  
期机组

474 冷却进水温度传感器保护 冷却进水温感器 螺杆水冷冷水前  
期机组

475 冷却出水温度传感器保护 冷却出水温感器 螺杆水冷冷水前  
期机组

476 系统蒸发器防冻保护 系统防冻 螺杆水冷冷水前期机组

|     |              |            |                |
|-----|--------------|------------|----------------|
| 477 | 系统冷凝器过热保护    | 系统过热       | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 478 | 系统 1 排气高温保护  | 排气高温一      | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 479 | 系统 2 排气高温保护  | 排气高温二      | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 480 | 冷冻水低流量保护     | 冷冻水低流量     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 481 | 冷却水低流量保护     | 冷却水低流量     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 482 | 相序保护 电源相序保护  | 螺杆水冷冷水前期机组 |                |
| 483 | 水泵连锁故障       | 水泵连锁故障     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 484 | 系统 1 蒸发器防冻保护 | 防冻一温感器     | 螺杆水冷冷水前期<br>机组 |
| 485 | 系统 2 蒸发器防冻保护 | 防冻二温感器     | 螺杆水冷冷水前期<br>机组 |
| 486 | 通讯线路故障       | 通讯线路故障     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 487 | 时钟芯片故障       | 时钟芯片故障     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 488 | 储存芯片故障       | 储存芯片故障     | 螺杆水冷冷水前期机组     |
| 489 | 电子膨胀阀 1 故障   | 电子膨胀阀一故障   | 螺杆水冷冷水前期<br>机组 |
| 490 | 电子膨胀阀 2 故障   | 电子膨胀阀二故障   | 螺杆水冷冷水前期<br>机组 |
| 491 | 冷却进水温度传感器保护  | 冷却进水温感器 2  | 螺杆水冷冷<br>水前期机组 |
| 492 | 冷却出水温度传感器保护  | 冷却出水温感器 2  | 螺杆水冷冷<br>水前期机组 |

493 系统 1 高低 (油压差保护) 系统一高低 (油压差保护)

螺杆水冷冷水前期机组

494 系统 2 高低 (油压差保护) 系统二高低 (油压差保护)

螺杆水冷冷水前期机组

495 冷却水低流量保护 2 冷却水低流量 2 螺杆水冷冷水前期机组

496 冷却水流开关保护 2 冷却水流开关 2 螺杆水冷冷水前期机组

497 系统 1 高压保护 高压 1 模块式风冷冷(热)水机组

498 系统 2 高压保护 高压 2 模块式风冷冷(热)水机组

499 系统 1 低压保护 低压 1 模块式风冷冷(热)水机组

500 系统 2 低压保护 低压 2 模块式风冷冷(热)水机组

501 系统 1 过电流保护 压缩机 1 模块式风冷冷(热)水机组

502 系统 2 过电流保护 压缩机 2 模块式风冷冷(热)水机组

503 风机 1 过载保护 风机 1 过流保护 模块式风冷冷(热)水机组

504 风机 2 过载保护 风机 2 过流保护 模块式风冷冷(热)水机组

505 水流开关保护 水流开关 模块式风冷冷(热)水机组

506 进水温度传感器保护 进水温度 模块式风冷冷(热)水机组

507 出水温度传感器保护 出水温度 模块式风冷冷(热)水机组

508 系统 1 蒸发器防冻保护 防冻温度 1 模块式风冷冷(热)水机  
组

509 系统 2 蒸发器防冻保护 防冻温度 2 模块式风冷冷(热)水机  
组

510 除霜温度传感器 1 保护 除霜温度 1 模块式风冷冷(热)水机

组

511 除霜温度传感器 2 保护 除霜温度 2 模块式风冷冷(热)水机组

512 压缩机 1 排气高温保护 排气温度 1 模块式风冷冷(热)水机组

513 压缩机 2 排气高温保护 排气温度 2 模块式风冷冷(热)水机组

514 压缩机 1 过载保护 压缩机一过载 模块式风冷冷(热)水机组

515 压缩机 2 过载保护 压缩机二过载 模块式风冷冷(热)水机组

516 防冻温度传感器 1 保护 防冻温感器或防冻/防过热温感器 模块式风冷冷(热)水机组

517 防冻温度传感器 2 保护/环境温度传感器保护 参考点温感器 模块式风冷冷(热)水机组

518 系统一制冷低压保护 系统一制冷低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

519 系统一制热低压保护 系统一制热低压保护 模块式风冷冷(热)水机组

520 排气高温一保护 排气高温一保护 模块式风冷冷(热)水机组

521 系统一防冻结保护 系统一防冻结保护 模块式风冷冷(热)水机组

522 翅片入管一感温故障 翅片入管一感温故障 模块式风冷

冷(热)水机组

523 翅片出管一感温故障 翅片出管一感温故障 模块式风冷

冷(热)水机组

524 壳管进管一感温故障 壳管进管一感温故障 模块式风冷

冷(热)水机组

525 壳管出管一感温故障 壳管出管一感温故障 模块式风冷

冷(热)水机组

526 排气温传感器一故障 排气温传感器一故障 模块式风冷冷(热)

水机组

527 化霜温传感器一故障 化霜温传感器一故障 模块式风冷冷(热)

水机组

528 系统二制冷低压保护 系统二制冷低压保护 模块式风冷

冷(热)水机组

529 系统二制热低压保护 系统二制热低压保护 模块式风冷

冷(热)水机组

530 压缩机二过载保护 压缩机二过载保护 模块式风冷冷(热)

水机组

531 风机 C 过载保护 风机 C 过载保护 模块式风冷冷(热)水机组

532 风机 D 过载保护 风机 D 过载保护 模块式风冷冷(热)水机组

533 排气高温二保护 排气高温二保护 模块式风冷冷(热)水机组

534 系统二防冻结保护 系统二防冻结保护 模块式风冷冷(热)

水机组

|     |                      |           |           |
|-----|----------------------|-----------|-----------|
| 535 | 翅片入管二感温故障<br>冷(热)水机组 | 翅片入管二感温故障 | 模块式风冷     |
| 536 | 翅片出管二感温故障<br>冷(热)水机组 | 翅片出管二感温故障 | 模块式风冷     |
| 537 | 壳管进管二感温故障<br>冷(热)水机组 | 壳管进管二感温故障 | 模块式风冷     |
| 538 | 壳管出管二感温故障<br>冷(热)水机组 | 壳管出管二感温故障 | 模块式风冷     |
| 539 | 排气温传感器二故障<br>水机组     | 排气温传感器二故障 | 模块式风冷冷(热) |
| 540 | 化霜温传感器二故障<br>水机组     | 化霜温传感器二故障 | 模块式风冷冷(热) |
| 541 | 空调进水感温包故障<br>冷(热)水机组 | 空调进水感温包故障 | 模块式风冷     |
| 542 | 空调出水感温包故障<br>冷(热)水机组 | 空调出水感温包故障 | 模块式风冷     |
| 543 | 热水进水感温包故障<br>冷(热)水机组 | 热水进水感温包故障 | 模块式风冷     |
| 544 | 热水出水感温包故障<br>冷(热)水机组 | 热水出水感温包故障 | 模块式风冷     |
| 545 | 空调防冻感温包故障<br>冷(热)水机组 | 空调防冻感温包故障 | 模块式风冷     |

- 546 热水防冻感温包故障 热水防冻感温包故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 547 环境感温包故障 环境感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 548 回水感温包故障 回水感温包故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 549 加热水箱感温包故障 加热水箱感温包故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 550 蓄热水箱温传感器故障 蓄热水箱温传感器故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 551 空调辅电温传感器故障 空调辅电温传感器故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 552 热水辅电温传感器故障 热水辅电温传感器故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 553 空调水流开关故障 空调水流开关故障 模块式风冷冷(热)  
水机组
- 554 热水流开关故障 热水流开关故障 模块式风冷冷(热)  
水机组
- 555 壳管电辅热故障 壳管电辅热故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 556 容量拨码错误 容量拨码错误 模块式风冷冷(热)水机组
- 557 加热水箱水位开关 加热水箱水位开关 模块式风冷冷(热)  
水机组
- 558 蓄热水箱水位开关 蓄热水箱水位开关 模块式风冷冷(热)  
水机组

- 559 风机三过流保护 风机三过流保护 模块式风冷冷(热)水机组
- 560 跳线帽没装或不匹配 跳线帽错误 模块式风冷冷(热)水机组
- 561 系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温传感器一失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 562 系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温传感器二失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 563 空调进水温传感器故障 空调进水温传感器故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 564 空调出水温传感器故障 空调出水温传感器故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 565 系统一排气温传感器故障 排气温传感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 566 系统二排气温传感器故障 排气温传感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 567 系统一制冷节流点温传感器故障 节流阀一温传感器故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 568 系统二制冷节流点温传感器故障 节流阀二温传感器故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 569 系统一吸气温传感器故障 吸气温传感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 570 系统二吸气温传感器故障 吸气温传感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组

(热)水机组

- 571 冷冻水水流开关保护 冷冻水水流开关保护 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 572 系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常  
温度 系统一排气二失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 573 冷却水水流开关保护 冷却水水流开关保护 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 574 系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常  
温度 系统二排气二失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 575 系统一压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常  
温度 系统一排气一失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 576 系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常  
温度 系统二排气一失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 577 冷冻水出水故障 冷冻水出水故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 578 冷却水进水故障 冷却水进水故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 579 冷冻水进水故障 冷冻水进水故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 580 防冻温感器故障 防冻温感器故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 581 冷却水出水故障 冷却水出水故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 582 系统一制冷节流点温感器故障 节流阀一温感器故障 模块  
式风冷冷(热)水机组
- 583 系统二制冷节流点温感器故障 节流阀二温感器故障 模块  
式风冷冷(热)水机组

- 584 系统一吸气温传感器故障 吸气温传感器一故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 585 系统二吸气温传感器故障 吸气温传感器二故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 586 系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温传感器一失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 587 系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 排气温传感器二失灵 模块式风冷冷(热)水机组
- 588 用户侧水流开关保护 用户侧水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组
- 589 热源侧水流开关保护 热源侧水流开关保护 模块式风冷冷(热)水机组
- 590 跳线帽没装或不匹配 跳线帽错误 模块式风冷冷(热)水机组
- 591 用户侧进水温传感器故障 用户侧进水温传感器 模块式风冷冷(热)水机组
- 592 系统一用户侧出水温传感器故障 用户侧出水温传感器一 模块式风冷冷(热)水机组
- 593 系统二用户侧出水温传感器故障 用户侧出水温传感器二 模块式风冷冷(热)水机组
- 594 热源侧进水温传感器故障 热源侧进水温传感器 模块式风冷冷(热)水机组

- 595 系统一热源侧出水温传感器故障 热源侧出水温传感器一 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 596 系统二热源侧出水温传感器故障 热源侧出水温传感器二 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 597 系统一制冷节流点温传感器故障 制冷节流阀一温传感器 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 598 系统二制冷节流点温传感器故障 制冷节流阀二温传感器 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 599 系统一制热节流点温传感器故障 制热节流阀一温传感器 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 600 系统二制热节流点温传感器故障 制热节流阀二温传感器 模 块  
式风冷冷(热)水机组
- 601 主板 30s 内接受不到显示板的信息通讯故障 模块式风冷冷  
(热)水机组
- 602 水泵开启 30 秒后，连续 10 秒内检测到水流开关断开 水 流  
开关故障 模块式风冷冷(热)水机组
- 603 连续 30 秒内检测到热水侧进水温度大于 80 度 热水侧防过  
热保护 模块式风冷冷(热)水机组
- 604 热水显示温传感器故障 热水显示温传感器故障 模块式风冷  
冷(热)水机组
- 605 外机通信故障或者内机通信故障 通信故障 恒温恒湿机
- 606 蒸气罐内水垢较多或者排水系统故障（排水阀坏、排水管堵）

## 排水故障 恒温恒湿机

607 内：内风机过电流。外：变频风机保护故障；外风机通信故障

## 风机故障 恒温恒湿机

608 压缩机 1 低压保护 压机一低压 恒温恒湿机

609 压缩机 1 高压保护 压机一高压 恒温恒湿机

610 压缩机 1 过电流保护 压机一过载 恒温恒湿机

611 压缩机 1 排气高温保护 压机一排气高温 恒温恒湿机

612 压缩机 2 低压保护 压机二低压 恒温恒湿机

613 压缩机 2 高压保护 压机二高压 恒温恒湿机

614 压缩机 2 过电流保护 压机二过载 恒温恒湿机

615 压缩机 2 排气高温保护 压机二排气高温 恒温恒湿机

616 排气温度传感器 1 故障 排气一感温包故障 恒温恒湿机

617 排气温度传感器 2 故障 排气二感温包故障 恒温恒湿机

618 电加热带 1 故障 电加热一故障 恒温恒湿机

619 电加热带 2 故障 电加热二故障 恒温恒湿机

620 电加热带 3 故障 电加热三故障 恒温恒湿机

621 进水系统故障或电极连接有误或水质硬度偏小 低电流故障

## 恒温恒湿机

622 回风温度传感器故障 回风感温包故障 恒温恒湿机

623 模块地址错误 模块地址错误 恒温恒湿机

624 压缩机电加热带一故障 电加热带一故障 恒温恒湿机

625 压缩机电加热带二故障 电加热带二故障 恒温恒湿机

- 626 外环境温度传感器故障 外环境感温包故障 恒温恒湿机
- 627 油压差报警 油压差报警 离心式冷水机组
- 628 压缩机高压报警 压缩机高压报警 离心式冷水机组
- 629 压缩机低压报警 压缩机低压报警 离心式冷水机组
- 630 导叶异常报警 导叶异常报警 离心式冷水机组
- 631 冷冻水低流量报警 冷冻水低流量报警 离心式冷水机组
- 632 主机电流高报警 主机电流高报警 离心式冷水机组
- 633 冷却水低流量报警 冷却水低流量报警 离心式冷水机组
- 634 油压差保护 油压差保护 离心式冷水机组
- 635 供油温度报警 供油温度报警 离心式冷水机组
- 636 供油温度保护 供油温度保护 离心式冷水机组
- 637 油泵过电流保护 油泵过载保护 离心式冷水机组
- 638 主机绕组过热保护 主机绕组过热保护 离心式冷水机组
- 639 压缩机喘振保护 喘振保护 离心式冷水机组
- 640 启动柜异常 启动柜故障 离心式冷水机组
- 641 压缩机高压保护 压缩机高压保护 离心式冷水机组
- 642 压缩机低压保护 压缩机低压保护 离心式冷水机组
- 643 排气高温保护 排气高温保护 离心式冷水机组
- 644 防冻保护 防冻保护 离心式冷水机组
- 645 冷冻水水流开关保护 冷冻水水流开关保护 离心式冷水机组
- 646 冷却水水流开关保护 冷却水水流开关保护 离心式冷水

机组

- 647 冷冻水低流量保护 冷冻水低流量保护 离心式冷水机组  
648 缺逆相保护 缺逆相保护 离心式冷水机组  
649 主机电流过高 主机电流高 离心式冷水机组  
650 冷却水低流量保护 冷却水低流量保护 离心式冷水机组  
651 冷冻水进水传感器故障 冷冻水进水传感器故障 离心式冷水  
机组  
652 冷冻水出水传感器故障 冷冻水出水传感器故障 离心式冷水  
机组  
653 冷却水进水传感器故障 冷却水进水传感器故障 离心式冷水  
机组  
654 冷却水出水传感器故障 冷却水出水传感器故障 离心式冷水  
机组  
655 油箱温度传感器故障 油箱温度传感器故障 离心式冷水  
机组  
656 供油温度传感器故障 供油温度传感器故障 离心式冷水  
机组  
657 电机绕组传感器故障 电机绕组传感器故障 离心式冷水  
机组  
658 回油温度传感器故障 回油温度传感器故障 离心式冷水  
机组  
659 排气温度传感器故障 排气温度传感器故障 离心式冷水

|     |             |           |        |
|-----|-------------|-----------|--------|
| 机组  |             |           |        |
| 660 | 冷凝压力传感器故障   | 冷凝压力传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 661 | 蒸发压力传感器故障   | 蒸发压力传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 662 | 供油压力传感器故障   | 供油压力传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 663 | 油箱压力传感器故障   | 油箱压力传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 664 | 主机电流传感器故障   | 主机电流传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 665 | 导叶电机传感器故障   | 导叶电机传感器故障 | 离心式冷水  |
| 机组  |             |           |        |
| 666 | 制冷系统 1 高压保护 | 压缩机高压一    | 模块化户式机 |
| 667 | 制冷系统 2 高压保护 | 压缩机高压二    | 模块化户式机 |
| 668 | 制冷系统 1 低压保护 | 压缩机低压一    | 模块化户式机 |
| 669 | 制冷系统 2 低压保护 | 压缩机低压二    | 模块化户式机 |
| 670 | 压缩机 1 过载保护  | 压缩机一过载    | 模块化户式机 |
| 671 | 压缩机 2 过载保护  | 压缩机二过载    | 模块化户式机 |
| 672 | 风机 1 过载保护   | 风机一过流     | 模块化户式机 |
| 673 | 风机 2 过载保护   | 风机二过流     | 模块化户式机 |
| 674 | 水流开关保护      | 水流开关      | 模块化户式机 |

|     |                 |        |        |
|-----|-----------------|--------|--------|
| 675 | 进水温度传感器保护       | 进水温感器  | 模块化户式机 |
| 676 | 出水温度传感器保护       | 出水温感器  | 模块化户式机 |
| 677 | 防冻温度传感器 1 保护    | 防冻温感器一 | 模块化户式机 |
| 678 | 防冻温度传感器 2 保护    | 防冻温感器二 | 模块化户式机 |
| 679 | 除霜温度传感器 1 保护    | 化霜温感器一 | 模块化户式机 |
| 680 | 除霜温度传感器 2 保护    | 化霜温感器二 | 模块化户式机 |
| 681 | 压缩机 1 排气高温保护    | 排气高温一  | 模块化户式机 |
| 682 | 压缩机 2 排气高温保护    | 排气高温二  | 模块化户式机 |
| 683 | 压缩机 1 排气温度传感器保护 | 排气温感器一 | 模块化户式机 |
| 684 | 压缩机 2 排气温度传感器保护 | 排气温感器二 | 模块化户式机 |
| 685 | 主板与显示板之间通信故障    | 通信线路故障 | 模块化户式机 |