

故障代码	故障内容	适用型号
E1	压缩机高压保护	数码多联室外机
E2	室内防冻结保护	
E3	压缩机低压保护	
E4	压缩机排气高温保护/油温高温保护	
E5	压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障	
E6	通讯故障	
E7	模式冲突	
EA	油电磁阀保护	
F4	室外环境温度传感器故障	
F5	室外主机入管温度传感器故障	
F6	室外主机中部温度传感器故障	
F7	室外主机出管温度传感器故障	
F8	主机定频压机 1 排气温度传感器故障	
F9	主机数码压机排气温度传感器故障	
FA	主机定频压机 1 油温温度传感器故障	
Fb	主机数码压机油温温度传感器故障	
Fc	高压传感器故障	
Fd	低压传感器故障	
FE	缺冷媒保护	
b5	室外子机入管温度传感器故障	
b6	室外子机中部温度传感器故障	
b7	室外子机出管温度传感器故障	
b8	定频压机 2 排气温度传感器故障	
b9	定频压机 3 排气温度传感器故障	
bA	定频压机 2 油温温度传感器故障	
bb	定频压机 3 油温温度传感器故障	
PH	直流母线电压过高保护	
P8	IPM 或 PFC 模块过热保护	
Pc	电流检测电路故障	
P7	IPM 或 PFC 模块温度传感器故障	
P5	压缩机电流保护	
PL	直流母线电压过低保护	
Lc	压缩机启动失败	
Hc	PFC 模块保护	
LE	堵转	
P0	驱动模块复位	
H7	压缩机电机失步	
Ld	缺相	
P6	变频驱动部分到主控通讯故障	
H5	IPM 模块保护	

LF	超速		
Pd	传感器连接保护		
PE	温漂保护		
P9	交流接触器保护		
E1	高压保护		
E3	低压保护		
E4	排气保护		
H3	压缩机自带过载保护		
E6	通讯故障（内外机、手操器之间）		
F4	室外环境感温头故障		
F5	室外盘管进管感温头故障		
F6	室外盘管中间感温头故障		
F7	室外盘管出管感温头故障		
F9	变频排气感温包故障		
PA	交流电流保护（输入侧）		
PF	驱动板环境感温包故障		
PP	交流输入电压异常		
C5	跳线帽故障		
PU	充电回路故障		
H6	直流电机无转速反馈故障		
CC	远程锁定		多联室内机（除智能多联外）
CH	与有效主手操器冲突标志		
CL	清除线控器标志		
E1	压缩机高压保护		
E2	室内防冻结保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气高温保护/油温高温保护		
E5	压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障		
E6	通讯故障		
E7	模式冲突		
E8	室内机风机过载保护		
E9/Eb	水满保护		
EE	按键锁定		
EH	辅助电加热故障		
F0	室内环境温度传感器故障		
F1	室内机入管温度传感器故障		
F2	室内机中部温度传感器故障		
F3	室内机出管温度传感器故障		
F4	室外环境温度传感器故障		
F5	室外机入管温度传感器故障		
F6	室外机中部温度传感器故障		

F7	室外机出管温度传感器故障	智能多联室内机	
F8	定频压机排气温度传感器故障		
E1	压缩机高压保护		
E2	室内防冻结保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气高温保护		
E5	压缩机过电流保护		
E6	通讯故障		
E7	模式冲突		
E8	室内机风机过电流保护		
E9/Eb	水满保护		
EE	按键锁定		
EH	辅助电加热故障		
F0	室内环境温度传感器故障		
F1	室内机蒸发器温度传感器故障		
F2	冷凝器温度传感器故障		
F3	室外环境温度传感器故障		
F4	排气温度传感器故障		
E0	水泵故障（新款风管）		风管机
E1	压缩机高压保护		
E2	室内防冻结保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气高温保护		
E5	压缩机过电流保护		
E6	通讯故障		
E8	室内风机故障		
E9	水满保护		
EH	辅助电加热故障		
F0	室内环境温度传感器故障		
F1	室内机蒸发器温度传感器故障		
F2	冷凝器温度传感器故障		
F3	室外环境温度传感器故障		
F4	排气温度传感器故障		
F5	显示器环境温度传感器故障		
FF	见备注		
C5	跳线帽故障	户式(别墅)机单系统	
E1	压缩机高压保护		
E2	系统防冻保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气温度保护		
E5	压缩机过载保护		
E6	水泵过载保护		

E7	水流开关保护	
E8	风机过载保护	
E9	系统防高温保护	
F1	防冻温度传感器故障	
F3	除霜温度传感器故障	
F5	排气温度传感器故障	
F7	室外环境温度传感器	
F8	进水温度传感器故障	
F9	出水温度传感器故障	
EC	通信故障	
E1	压缩机 1 高压保护	
E2	系统 1 防冻结保护	
E3	压缩机 1 低压保护	
E4	压缩机 1 排气温度保护	
E5	压缩机 1 过载保护	
E6	水泵过载保护	
E7	水流开关保护	
E8	风机 1 过载保护	
E9	系统 1 防高温保护	
b1	压缩机 2 高压保护	
b2	系统 2 防冻结保护	
b3	压缩机 2 低压保护	
b4	压缩机 2 排气温度保护	
b5	压缩机 2 过载保护	
b8	风机 2 过载保护	
b9	系统 2 防高温	
F1	防冻温度传感器 1 故障	
F2	防冻温度传感器 2 故障	
F3	除霜温度传感器 1 故障	
F4	除霜温度传感器 2 故障	
F5	排气温度传感器 1 故障	
F6	排气温度传感器 2 故障	
F7	室外环境温度传感器故障	
F8	进水温度传感器	
F9	出水温度传感器	
EC	通信故障	
E1	压缩机 1 高压保护	户式地暖机组
E2	系统一防冻结保护	
E3	压缩机 1 低压保护	
E4	压缩机 1 排气温度保护	
E5	压缩机 1 过载保护	
E6	水泵过载保护	

E7	水流开关故障
E8	风机 1 过载保护
E9	系统一防高温
b1	压缩机 2 高压保护
b2	系统二防冻结保护
b3	压缩机 2 低压保护
b4	压缩机 2 排气温度保护
b5	压缩机 2 过载保护
b8	风机 2 过载保护
b9	系统二防高温
F1	防冻温度传感器 1 故障
F2	防冻温度传感器 2 故障
F3	除霜温度传感器 1 故障
F4	除霜温度传感器 2 故障
F5	排气温度传感器 1 故障
F6	排气温度传感器 2 故障
F7	室外环境温度传感器故障
F8	进水温度传感器故障
F9	出水温度传感器故障
EC	通信故障
E1	压缩机 1 高压保护
E2	系统 1 防冻结保护
E3	压缩机 1 低压保护
E4	压缩机 1 排气高温保护
E5	压缩机 1 过电流保护
b1	压缩机 2 高压保护
b2	系统 2 防冻结保护
b3	压缩机 2 低压保护
b4	压缩机 2 排气高温保护
b5	压缩机 2 过电流保护
b6	冷凝器 2 传感器故障
b7	蒸发器 2 传感器故障
EC	通信故障
EE	存储芯片故障
C1	压缩机 3 高压保护
C2	系统 3 防冻结保护
C3	压缩机 3 低压保护
C4	压缩机 3 排气高温保护
C5	压缩机 3 过电流保护
C6	冷凝器 3 传感器故障
C7	蒸发器 3 传感器故障

单元机（风冷冷风型）

F0	室内环境传感器故障	索蓝领星球	
F1	蒸发器 1 传感器故障		
F2	冷凝器 1 传感器故障		
F3	室外环境传感器故障		
F5	排气温度传感器 1 故障		
F6	排气温度传感器 2 故障		
F7	排气温度传感器 2 故障		
F9	送风机热过电流		
E1	压缩机 1 高压保护		
E2	系统 1 防冻结保护		
E3	压缩机 1 低压保护		
E4	压缩机 1 排气高温保护		
E5	压缩机 1 过电流保护		
F9	送风机热过电流		
b1	压缩机 2 高压保护		
b2	系统 2 防冻结保护		
b3	压缩机 2 低压保护		
b4	压缩机 2 排气高温保护		
b5	压缩机 2 过电流保护		
E0	水流开关故障		
E8	送风机热过电流		
F0	回风温度传感器故障		
F2	防冻传感器 1 故障		
F3	防冻传感器 2 故障		
F4	防冻传感器 3 故障		
F5	排气温度传感器 1 故障		
F6	排气温度传感器 2 故障		
F7	排气温度传感器 3 故障		
b1	压缩机 2 高压保护		
b2	系统 2 防冻结保护		
b3	压缩机 2 低压保护		
b4	压缩机 2 排气高温保护		
b5	压缩机 2 过电流保护		
c1	压缩机 3 高压保护		
c2	系统 3 防冻结保护		
c3	压缩机 3 低压保护		
c4	压缩机 3 排气高温保护		
c5	压缩机 3 过电流保护		
E1	压缩机 1 高压保护		恒温恒湿机
E2	压缩机 1 防冻结保护		
E3	压缩机 1 低压保护		

E5	压缩机 1 过电流保护		
b1	压缩机 2 高压保护		
b2	压缩机 2 防冻结保护		
b3	压缩机 2 低压保护		
b4	压缩机 2 排气高温保护		
b5	压缩机 2 过电流保护		
F0	回风温度传感器故障		
F1	防冻传感器 1 保护		
F2	防冻传感器 2 保护		
F4	排气传感器 1 保护		
F5	排气传感器 2 保护		
F8	加湿器故障保护		
F9	离心风机过电流保护		
E1	压缩机高压保护		水环热泵机组
E2	系统防冻结保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气高温保护		
E5	压缩机过电流保护		
E6	通讯故障		
E7	水流开关保护		
E8	室内风机过电流保护		
E9	水满保护		
EC	水温越界故障		
d1	紫外线故障		
d2	静电除尘故障		
F0	室内温度传感器故障		
F1	蒸发器温度传感器故障		
F3	水系统防冻传感器故障（B 系列机组显示水温越界保护）		
F4	排气温度传感器故障		
F0	室内温度传感器故障	基站空调机组	
F1	蒸发器温度传感器故障		
F2	冷凝器温度传感器故障		
F3	室外温度传感器故障		
F4	排气温度传感器故障		
F5	出水温度传感器/湿度传感器		
E1	压缩机高压保护		
E2	室内防冻结保护		
E3	压缩机低压保护		
E4	压缩机排气高温保护		
E5	压缩机过电流保护		
E6	通讯故障		

L1	断电保护	热水空调机组
L2	蓄电池低压保护	
L3	直流风机故障	
EH	辅助电加热保护	
LH	室内环境温度过高报警	
LL	室内环境温度过低报警	
EL	火灾报警	
L4	过滤器堵塞报警	
F3	室外环境温度传感器故障	
F4	排气温度传感器故障	
F5	室外入管温度传感器故障	
F6	室外中部温度传感器故障	
F6	室外换热器管温感温包故障	
F7	室外出管温度传感器故障	
F8	进水温度传感器故障	
F9	出水温度传感器故障	
Fd	回气温度传感器故障	
FE	用户侧水温温度传感器故障	
FL	水箱中部温度传感器故障	
E1	压缩机高压保护	
E3	压缩机低压保护	
E4	压缩机排气高温保护	
E6	通讯故障	
E0	水泵过电流保护	
EF	外风机过电流保护	
EH	辅助电加热保护	
Ed	系统防高温保护	
Ec	水流开关保护	
L2	水箱水位开关故障	
d2	冬天自动防冻保护	
L5	循环水温度传感器故障（RSZ 系列直热式热水机）	
	水箱水温度传感器故障（商用直热循环式热水机）	
L6	机组能力不足	
L7	水压开关保护	
C8	水箱底部感温包故障	
1	版本号	
2	出水温度	
3	进水温度	
4	室外环境温度	
5	用户侧温度	

6	室外入管温度 1	新风处理机组
7	室外入管温度 2*	
8	排气温度 1	
9	排气温度 2*	
10	室外出管温度 1	
11	室外出管温度 2*	
12	水箱水温（商用机）	
	预留（家用机）	
13	预留	
14	预留	
15	预留	
16	预留（商用机）	
	水箱水温（家用机）	
17	预留	
18	水箱中部水温	
19	水箱上部水温	
E1	压缩机高压保护	
E2	防低温（防冻结）	
E3	压缩机低压保护	
E4	压缩机排气高温保护	
E5	压缩机过电流保护	
E6	通讯故障	
E7	模式冲突	
E8	内风机过载保护	
E9	水满保护	
Fc	高压阀故障	
Fd	低压阀故障	
EH	辅助电加热故障	
H6	PG 电机堵转保护	
F0	室内环境感温包故障	
F1	室内入管感温包故障	
F2	室内中部感温包故障	
F3	室内出管感温包故障	
F4	室外环境感温包故障	
F5	室外入管感温包故障	
F6	室外中部感温包故障	
F7	室外出管感温包故障	
F8	排气感温包 1（定频）故障	
F9	排气感温包 2（变频）故障	
FA	油温感温包 1（定频）故障	
Fb	油温感温包 2（变频）故障	

CL	清除主线控器标志	全热新风换气机组
No	无主室内机代码	
E6	通信故障	
F0	室内环境感温包故障	
F3	室外出管感温包故障	
L1	湿度传感器故障	
L0	风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误	

以上资料仅供参考

获取更多资料 微信搜索蓝领星球