

## 变频外机一体板内机的故障显示

### 一、室内机显示

A、发生故障时数码管下表显示故障代码，提示用户联系维修：

故障代码	故障内容
E1	室内环境温度传感器故障
E2	室内盘管温度传感器故障
E3	PG 电机，PG 反馈电路，过零检测电路故障
E4	预留
E5	内外机通信故障
E6	E2PROM 故障
1E	室外环境温度传感器故障
2E	室外盘管温度传感器故障
3E	室外排气温度传感器故障
P0	室外电压保护
CF	过滤网清洁提示

B、发生故障时 LED 灯按下表显示故障代码，提示用户联系维修。

故障显示					故障内容
Power	Cool	Warm	Sleep	Time	
闪			闪	亮	室内环境温度传感器故障
闪			闪	闪	室内盘管温度传感器故障
闪			闪		PG 电机，PG 反馈电路，过零检测电路故障
		亮	亮	亮	E2PROM 故障，更换室内电脑板
闪	闪	闪	闪	闪	内外机通信故障
			闪	闪	室外环境温度传感器故障
			闪	亮	室外盘管温度传感器故障
		闪	亮	亮	室外排气温度传感器故障
	亮			闪	室外电压保护
闪	闪	闪			过滤网清洁提示

### 二、室外机显示

室外机主控板指示灯颜色及含义

红色指示：亮：表示压缩机运行；灭：表示压机停止。

黄色指示：亮：表示通讯正常；灭：表示通讯异常。

绿色指示：亮：表示发生故障；灭：表示没有故障。