

华宝空调故障代码

故障代码 产生的原因

E1 三相电源相序错误

E2 三相电源缺相

E3 内外机通讯故障

E4 室温探头故障

E5 内管温故障

E6 外管温故障

E8 三相压缩机过热保护

P1 系统压力过高保护

P2 制冷时过冷保护

P3 制热时过热保护

P4 室内A机管温故（华宝一拖三K F—（2 2 G X 2 + 4 7 L）W / M

P5 室内B机管温故障（华宝一拖三K F—（2 2 G X 2 + 4 7 L）W / M

华宝KFR-50、63、71、120LW/A01

显示代码 故障原因

E1 三相电源相序错误 I L&18

E2 电源缺相

E3 室内外通讯故障 m:

E4 室内环温故障

E5 室内管温故障

E6 室外管温故障

E8 三相电压压缩机热过载继电器动作

P1 制冷系统压力过高保护

P2 过冷保护（制冷状态）

P3 过热保护（制热状态）

P4 室内A机管温温度传感器故障

机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

P5 室内B机管温传感器故障

机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1

显示代码 故障原因

E1 过冷保护（制冷状态）

3E2 过热保护（制热状态）

E3 室外压力继电器保护

科龙285. 283. 325 线路板故障显示

故障	定时灯（黄色）	运行灯（绿色）
盘管传感器故障	亮	闪亮1次/8秒
室温传感器	亮	闪亮3次/8秒
内风机故障	闪亮3次/8秒	亮
外机故障	内亮5次/8秒	亮

华宝柜机7. 3B

- 1 室内蒸发器温度过低
- 2 室内蒸发器温度过高
- 3 除霜温度控制器失灵
- 4 压力继电器或该通信电路坏
- 5 制冷系统排气压力过高
- 6 室内主控电路板故障
- 7 室内外信号线断路

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1

显示代码 故障原因

E1 过冷保护（制冷状态）

E2 过热保护（制热状态）

E3 室外压力继电器断开保护

科龙BCD-191故障代码

E3是冷冻室。室温传感器探头

E4是冷冻室蒸发器探头

E1是冷藏室室温探头

E2是冷藏室蒸发器探头

E1三相电源相序错误

E2三相电源缺相

E3内外机通讯故障

E4室温探头故障

E5内管温故障

E6外管温故障

E8三相压缩机过热保护

P1系统压力过高保护

P2制冷时过冷保护

P3制热时过热保护

P4室内 A 机管温故（华宝一拖三 K F - （ 2 2 G X 2 + 4 7 L ） W / M

P5室内 B 机管温故障（华宝一拖三 K F - （ 2 2 G X 2 + 4 7 L ） W / M

华宝KFR-50、63、71、120LW/A01

显示代码故障原因

E1三相电源相序错误

E2电源缺相

E3室内外通讯故障

E4室内环温故障

E5室内管温故障

E6室外管温故障

E8三相电压缩机热过载继电器动作

P1制冷系统压力过高保护

P2过冷保护（制冷状态）

P3过热保护（制热状态）

P4室内A机管温温度传感器故

机型华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

P5室内B机管温传感器故障

机型华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1

显示代码故障原因

E1过冷保护（制冷状态）

E2过热保护（制热状态）

E3室外压力继电器保护

科龙285.283.325线路板故障显示

故障定时灯（黄色）运行灯（绿色）

盘管传感器故障亮闪亮1次/8秒

室温传感器亮闪亮3次/8秒

内风机故障闪亮3次/8秒亮

外机故障内亮5次/8秒亮

华宝柜机7.3B

-1室内蒸发器温度过低

-2室内蒸发器温度过高

-3除霜温度控制器失灵

-4压力继电器或该通信电路坏

-5制冷系统排气压力过高

-6室内主控电路板故障

-7室内外信号线断路

科龙\华宝空调故障代码华宝新款柜机故障代码

故障代码 产生的原因

E1 三相电源相序错误

E2 三相电源缺相

E3 内外机通讯故障

E4 室温探头故障

E5 内管温故障

E6 外管温故障

E8 三相压缩机过热保护

P1 系统压力过高保护

P2 制冷时过冷保护

P3 制热时过热保护

P4 室内A机管温故（华宝一拖三K F—（2 2 G X 2 + 4 7 L）W / M

P5 室内B机管温故障 （华宝一拖三K F—（2 2 G X 2 + 4 7 L）W / M

华宝KFR-50、63、71、120LW/A01

显示代码 故障原因

E1 三相电源相序错误

E2 电源缺相

E3 室内外通讯故障

E4 室内环温故障

E5 室内管温故障

E6 室外管温故障

E8 三相电压压缩机热过载继电器动作

P1 制冷系统压力过高保护

P2 过冷保护（制冷状态）

P3 过热保护（制热状态）

bP4 室内A机管温温度传感器故障

机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

P5 室内B机管温传感器故障

机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1

显示代码 故障原因

E1 过冷保护（制冷状态）

E2 过热保护（制热状态）

E3 室外压力继电器保护

获取更多资料 微信搜索蓝领星球