

春兰 RF28W/B 故障代码

- 1、E0：室外电源相序错误。
- 2、E1：室外电源缺相保护。
- 3、E2：系统压力过高或压缩机过电流。
- 4、E3：电源过压保护。
- 5、E4：系统压力过低保护。
- 6、E5：室内传感器断（短）路。
- 7、E6：室外传感器断（短）路。
- 8、E8：压缩机排气温度过高。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球