

科龙变频空调代码

KFR-25x2GW/BP

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	故障原因
灭	灭	灭	灭	灭	关机或达到温度停机
亮	灭	灭	灭	灭	正常运行，灯亮的多表示冷热量大越大
亮	亮	灭	灭	灭	正常运行，灯亮的多表示冷热量大越大
亮	亮	亮	灭	灭	正常运行，灯亮的多表示冷热量大越大
亮	亮	亮	亮	灭	正常运行，灯亮的多表示冷热量大越大
亮	亮	亮	亮	亮	正常运行，灯亮的多表示冷热量大越大
灭	灭	灭	灭	亮	压力过高或压缩机过热保护指示 E3
灭	灭	灭	亮	亮	过流保护 E4
灭	灭	亮	灭	亮	过热保护（制热状态）E2
灭	亮	灭	灭	亮	过冷保护（制冷状态）E1
亮	灭	灭	灭	亮	E5
灭	灭	灭	亮	灭	驱动器过热保护指示 E6 1
灭	灭	亮	灭	灭	除霜指示
	灭	亮	灭	灭	电源电压过低保护 E7
	灭	亮	亮	亮	控制参数传送指示

KFR-28GW/BP 分体驱动板故障代码

DS1	DS2	DS3	DS4	故障原因
闪亮	灭	灭	灭	正常（内部工作正常）
闪亮	亮	亮	亮	通讯故障
闪亮	亮	灭	灭	电源电压低于 150V
闪亮	灭	亮	灭	过流保护
闪亮	灭	灭	亮	过热保护
闪亮	亮	亮	灭	过载 1 保护
闪亮	亮	灭	亮	过载 2 保护
闪亮	任意	任意	任意	开关电源故障

KFR-32GW/BP 分体空调

1	2	3	4	5	故障内容
亮	灭	灭	灭	灭	压缩机过热保护
亮	灭	灭	亮	亮	过电流保护
亮	灭	亮	灭	灭	过热保护（制热状态）过
亮	灭	灭	亮	灭	冷保护（制冷状态）通
亮	灭	亮	灭	灭	信故障
亮	灭	亮	灭	灭	IPM 变频模块保护 除湿
亮	灭	亮	灭	亮	电源电压过低