

2.4.3 电气配线图

MDVH-J18Q<sub>i</sub>/B(D)N<sub>i</sub>-B~MDVH-J36Q<sub>i</sub>/B(D)N<sub>i</sub>-B

马力设定开关ENC1定义表		代号	名称
码值	室内机能力值	FM	送风电机
0	1800W(0.6匹)	GM	摇摆电机
0	2200W(0.8匹)	DM	排水泵
1	2800W(1.0匹)	CS	水位传感器
2	3600W(1.2匹)	PMV	电子膨胀阀
3	4500W(1.5匹)	T1	室温传感器
4	5600W(2.0匹)	T2	蒸发器中部管温传感器
5	7100W(2.5匹)	T2B	蒸发器出口管温传感器
6	8000W(3.0匹)	XP1-4	对接连接插头
7	9000W(3.2匹)	XS1-4	对接连接插座
8	11200W(4.0匹)	TR	电源变压器
9	14000W(5.0匹)	F	温度熔断器
		K	温控开关
		H	电加热组件

**注意**

- (1) 电加热组件为选配件，并非所有机型具有。
- (2) 所有数码开关（包括马力开关）用户不可随意调整！
- (3) 电源线紧固螺钉一定要拧紧，否则有起火的隐患！
- (4) 安装、维修和调整时，电控制盒一定要盖好，否则有起火、触电的危险！

