

大金空调故障代码表(共117个)

内容符号		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	内容符号		
区分符号												区分符号		
室内	A	保护装置动作(统一)	室内电路板不良	风扇互调动作(手动)	排水水位系统异常	热交换器(1)温度异常	热交换器(2)温度异常	风扇电动机过载, 过电流锁定	风向调整电动机锁定	交流输入过荷电流	电动膨胀阀异常	A	室内	
	C	感应器系统异常(统一)			排水水位感应器系统异常	热交换器(1)温度感应器系统异常	热交换器(2)温度感应器系统异常	风扇电动机过载, 过电流锁定感应系统异常	风向调整电动机锁定感应器系统异常	交流输入电流感应器系统异常	吸入空气温度感应器系统异常	C		
室外	E	保护装置动作(统一)	室外电路板不良		高压压力(HPS)	低压压力(LPS)	压缩机电动机过载	压缩机电动机过电流锁定	风扇电动机过载过电流锁定	交流输入过荷电流	电动膨胀阀异常	E	室外	
	H	感应器系统异常(统一)	空气温度感应器系统异常	电源感应器系统异常	高压压力开关不良	低压压力开关不良	压缩机电动机过载感应器系统异常	压缩机电动机过电流, 锁定感应器系统异常	风扇电动机过载, 过电流, 锁定感应器系统异常	交流输入电流感应器系统异常	室外温度感应器系统异常	H		
	F	1号, 2号系统的共用保护装置动作	1号系统保护装置动作	2号系统保护装置动作	排出管温度异常			热交换器(1)温度异常						F
	J	制冷剂温度感应器系统异常(统一)	压力感应器系统异常(统一)	电流感应器系统异常	排出管温度感应器系统异常	与低压相当的饱和温度感应器系统异常	吸入管温度感应器系统异常	热交换器(1)温度感应器系统异常	热交换器(2)温度感应器系统异常	液体管温度感应器系统异常	气体管感应器系统异常			J
	L	变频系统不良或变频保护装置动作			开光盒内温度上升	散热叶片(大功率电晶体)温度上升	直流输出过电流(瞬间)	交流输出过电流(瞬间)	空调机(多联)综和输入过电流	电子恒温器(限时)	失速防止(限时)			L
	P		脉动过大保护		开光盒内温度上升感应器系统异常	散热叶片(大功率电晶体)温度上升感应器系统异常	直流电流感应器系统异常	交流或直流输出电流感应器系统异常	空调(V, R V)综合输入感应器系统异常					P
系统	U	缺少制冷剂	逆相	电源电压系统异常	传送不良(统一)	室内~室外机之间传送不良	室内~遥控器之间传送不良	室内机之间传送不良(主~副之间)	室外机之间传送不良或蓄热器之间传送不良	遥控器之间传送不良	其它系统之间传说不良	U	系统	

大金空调故障代码表(共117个)

内容符号		A	H	C	J	E	F					内容符号	
区分符号												区分符号	
室内	A	加热器过热	灰尘收集器异常或污垢过多	干烧	能力设定不当	能力设定不当(室内机)	加湿器系统异常					A	室内
	C	排出空气温度感应器系统异常	污垢感应器异常	温度感应器系统异常	温度感应器系统异常(遥控器等)	辐射感应器系统异常	高压压力开关不良					C	
室外	E		泵过荷电流, 锁定感应器系统异常	水温异常	现场追加保护装置动作	排水水位系统异常	蓄热器异常					E	室外
	H	吹出空气温度感应器系统异常	泵过荷电流锁定	热水温度感应器系统异常		排水水位感应器系统异常	蓄热器报警					H	
	F	排出压力异常	高油温异常	吸入压力异常		油温异常	油面异常					F	
	J	排出压力感应器系统异常	油温感应器系统异常	吸入压力感应器系统异常		油压感应器系统异常	油面感应器系统异常					J	
	L	大功率电晶体异常		变频~室外机之间传送不良								L	
	P				能力设定不当(室外机)							P	
系统	U	现场设定不当	制冷剂充填过量	编号设定不当	附属设备(选购设备)传送不良	室内机与集中管理控制器之间传送不良	配线, 配管不当(错误配线, 错误配管)					U	系统