

华为 PSMA 工程安装指导

编写人员: 蔡浩

地点: 汕头

时间: 2015/11/29

设备名称	华为 PSMA
设备型号及识别	

获取更多资料

监控单元
型号版本
及识别

注意：打开电源的前挡板，在监控显示屏后面可以看到 COM1 RS232
通讯接口：RS232
UPS：DB9 公头，引脚定义为 2(收)、3(发)、5(地)

工程接线：直连线

监控板 (TXD 3) 公头转公头直连线 485 转换头
监控板 (RXD 2) 公头转公头直连线 485 转换头
监控板 (GND 5) 公头转公头直连线 485 转换头

接口识别
与
接线方法
及示意图



调测说明	<p>USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时，这时打指令需要交叉收发线。</p> <p>接好线后，用唐老鸭发送：</p> <p>波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位</p> <p>发送：7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d</p> <p>返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。</p> <p>接收：7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D</p> <p>选择如下协议库：</p> <table border="1" data-bbox="242 510 1433 593"><tr><td data-bbox="242 510 997 593">艾默生-*监控模块：PSM-A、PSM-A2、PSM-A7、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11</td><td data-bbox="997 510 1433 593">lib06PSMA.so</td></tr></table>	艾默生-*监控模块：PSM-A、PSM-A2、PSM-A7、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11	lib06PSMA.so
艾默生-*监控模块：PSM-A、PSM-A2、PSM-A7、PSM-A9、PSM-A10、PSM-A11	lib06PSMA.so		
其它特殊情况说明	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3</p>		

获取更多资料 微信搜索 蓝领星