

6. 现场配线

RHXYQ8~16PY1

3D051452B

- 注:
- 1) 所有现场采购的配线、部件和材料必须符合地方和所在国的法规。
 - 2) 只允许使用铜导线。
 - 3) 详细可参见配线图。
 - 4) 安全起见应安装熔断器。
 - 5) 所有的现场配线器件必须由持证电工作业。
- 6) 空调机应按当地和所在国的法规的要求接地。
 - 7) 本配线图仅为一般连接点的示意, 不包括用于有特殊要求的安装细节。
 - 8) 各台设备必须安装电源线路用的开关和熔丝。
 - 9) 由于本系统由使用多点接电源的设备所组成, 所以安装总开关可以用集中的方法切断全部设备的电源。
 - 10) 如果在产品运转中存在有反相、断相或电源通/断的可能时, 应在现场提供反向保护装置。
- 反相运转会损坏压缩机和其它部件。

