

通力盛达 SP48600 工程安装指导

编写人员: 陈灿辉 地点: 重庆 时间: 2016/1/5

设备名称	通力盛达 SP48600-A/50
设备型号及识别	
监控单元型号版本及识别	



接口识别与
接线方法及
示意图

通讯接口: RS232 (直连)
通讯接口: RS232

工程接线: 直连线

监控板 (TXD 2).....公头转公头直连线.....485 转换头
监控板 (RXD 3).....公头转公头直连线.....485 转换头
监控板 (GND 5).....公头转公头直连线.....485 转换头

调测说明

调试指令:
波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位
发送: 7E 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 46 44 39 46 0D
返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。
接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D
选择协议:

其它特殊情 况说明	
--------------	--

获取更多资料 微信搜索蓝领星球