

雅达 DTS3366M-4-W1 工程安装指导

编写人员: 李文

地点:

时间:

设备名称	雅达电表
设备型号及识别	<p>雅达 DTS3366M-4-W1</p>  

<p>监控单元 型号版本 及识别</p>				
<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>	<p>通讯接口: RS485 工程接线: 485 直连 485-B..... (B) 485-A..... (A)</p> 			
<p>调测说明</p>	<p>协议选择:</p> <table border="1" data-bbox="256 1301 1449 1346"> <tr> <td data-bbox="256 1301 1011 1346">雅达-DTSD3366M-4-W1</td> <td data-bbox="1011 1301 1449 1346">lib16DTSD3366M.so</td> </tr> </table>		雅达-DTSD3366M-4-W1	lib16DTSD3366M.so
雅达-DTSD3366M-4-W1	lib16DTSD3366M.so			
<p>其它特殊 情况说明</p>	<p>雅达电表需要修改电表地址才会有收发数据, 修改方法如下: 用串口转 USB 线连接电表与电脑, 使用串口调试软件进行如下操作: 2400, 偶校验 先按住电表 SET 键, 然后发下面指令 [发送]68 AA AA AA AA AA AA 68 15 06 34 33 33 33 33 33 1A 16 [接收]FE FE FE FE 68 63 28 31 55 60 15 68 95 00 EB 16 表示修改成功。</p>			