



代号	名称
COMP (1W)	变频压缩机
COMP FIX_1, 2	定频压缩机
FAN1, FAN2	风机
COMP1, COMP2	风机电容
ST1	主回差温
ST2	辅助回差温
KM(1, 2, 3)	接触器
RMF-RMS	继电器
XT1	大二位接线座
XT2	大二位接线座
XT3	小六位接线座
L-FR0	管路交叉开关
H-FR0	管路交叉开关
EVV_A, B	电子膨胀阀
MS4-MS8	中间接头
MS9-MS9	中间接头
T3	管温传感器
T4	室外环境温度传感器
T7	变频压缩机排气温度传感器
T8, T9, T10, T11, T12	定频压缩机排气温度传感器
PTC	热敏电阻
CT1, CT2, CT3	电流互感器
TRANS	电源变压器
BP-2	单相保险
BP-3	三相保险
E1, E2, E3, E4	滤波电容
L-3	电抗器
SV1-SV6	电磁阀
R1, R2	水阻器
HEAT(1, 2, 3W)	压敏电阻

代号	名称
E0	DSP1显示内容
E1	室外机通讯故障
E2	相序保护
E3	与室内通讯故障
E4	室外温度传感器故障
E5	室内地址错误故障
E6	室内地址错误故障
E7	室内地址错误故障
E8	室内地址错误故障
E9	室内地址错误故障
E10	室内地址错误故障
E11	室内地址错误故障
E12	室内地址错误故障
E13	室内地址错误故障
E14	室内地址错误故障
E15	室内地址错误故障
E16	室内地址错误故障
E17	室内地址错误故障
E18	室内地址错误故障
E19	室内地址错误故障
E20	室内地址错误故障
E21	室内地址错误故障
E22	室内地址错误故障
E23	室内地址错误故障
E24	室内地址错误故障
E25	室内地址错误故障
E26	室内地址错误故障
E27	室内地址错误故障
E28	室内地址错误故障
E29	室内地址错误故障
E30	室内地址错误故障
E31	室内地址错误故障
E32	室内地址错误故障
E33	室内地址错误故障
E34	室内地址错误故障
E35	室内地址错误故障
E36	室内地址错误故障
E37	室内地址错误故障
E38	室内地址错误故障
E39	室内地址错误故障
E40	室内地址错误故障
E41	室内地址错误故障
E42	室内地址错误故障
E43	室内地址错误故障
E44	室内地址错误故障
E45	室内地址错误故障
E46	室内地址错误故障
E47	室内地址错误故障
E48	室内地址错误故障
E49	室内地址错误故障
E50	室内地址错误故障
E51	室内地址错误故障
E52	室内地址错误故障
E53	室内地址错误故障
E54	室内地址错误故障
E55	室内地址错误故障
E56	室内地址错误故障
E57	室内地址错误故障
E58	室内地址错误故障
E59	室内地址错误故障
E60	室内地址错误故障

获取更多资料 微信搜索 索蓝领 全球

(2209503806)