

内容符号		0	1	2	3	4	5	6
室内	L	室内机故障(统一)	内风机保护	辅热保护	水满保护	供电电源过流保护	防冻结保护	模式冲突
	d	---	室内电路板不良	---	环境温度传感器故障	入管温度传感器故障	中部温度传感器故障	出管温度传感器故障
室外	E	室外机故障(统一)	高压过高保护	排气温度过低保护	低压保护	排气温度过高保护	压缩机1排气温度过高保护	压缩机2排气温度过高保护
	F	外机主板不良	高压传感器故障	---	低压传感器故障	---	压缩机1排气温度传感器故障	压缩机2排气温度传感器故障
室外	J	其他模块保护	压缩机1过流保护	压缩机2过流保护	压缩机3过流保护	压缩机4过流保护	压缩机5过流保护	压缩机6过流保护
	b	---	室外环境温度传感器故障	化霜温度传感器1故障	化霜温度传感器2故障	过冷器液出温度传感器故障	过冷器气出温度传感器故障	吸气温度传感器1故障
室外	P	压缩机驱动板故障(统一)	压缩机驱动板工作异常	压缩机驱动板电源电压保护	压缩机驱动模块复位保护	压缩机驱动PFC保护	变频压缩机过流保护	压缩机驱动IPM模块保护
	H	风机驱动板故障(统一)	风机驱动板工作异常	风机驱动板电源电压保护	风机驱动模块复位保护	风机驱动PFC保护	变频风机过流保护	风机驱动IPM模块保护
调试类	U	压缩机预热时间不足	---	外机容量码/跳线帽设定错误	电源相序保护	缺冷媒保护	压缩机驱动板地址错误	阀门异常报警
	C	内外机、内机手操器通讯故障	---	主控与变频压缩机驱动通讯	主控与变频风机驱动通讯故障	内机缺失故障	内机工程编号冲突报警	外机数量不一致报警
状态	A	机组待调试	---	售后冷媒回收运行	化霜	回油	---	冷暖功能设定
	n	系统节能运行设定	---	室内外机容量配置率上限设定	---	最高能力输出能力限制设定	---	内机工程编号查询

获取更多资料

## 格力GMV5S (GMV5) 多联机故障代码表

7	8	9	A	H	C	L	E	F
无主内机	电源供电不足	一控多机内机台数不一致	一控多机内机系列不一致	空气质量严重浑浊报警	内外机机型不匹配	---	---	---
湿度传感器故障	水温传感器故障	跳线帽故障	内机网络地址异常	线控器电路板异常	容量拨码设置异常	出风感温包故障	室内CO <sub>2</sub> 传感器故障	---
压缩机3排气温度过高保护	压缩机4排气温度过高保护	压缩机5排气温度过高保护	压缩机6排气温度过高保护	---	压缩机1排气感温包脱落保护	压缩机2排气感温包脱落保护	压缩机3排气感温包脱落保护	压缩机4排气感温包脱落保护
压缩机3排气温度传感器故障	压缩机4排气温度传感器故障	压缩机5排气温度传感器故障	压缩机6排气温度传感器故障	压缩机1电流传感器异常	压缩机2电流传感器异常	压缩机3电流传感器异常	压缩机4电流传感器异常	压缩机5电流传感器异常
四通阀串气保护	系统压力比过高保护	系统压力比过低保护	压力异常保护	---	水流开关保护	高压过低保护	---	---
吸气温度传感器2故障	室外湿度传感器故障	换热器气出温度传感器故障	回油温度传感器故障	系统时钟异常	压缩机1壳顶感温包脱落保护	压缩机2壳顶感温包脱落保护	---	---
压缩机驱动温度传感器异常	压缩机驱动IPM过温保护	变频压缩机失步保护	---	压缩机驱动直流母线电压过	压缩机驱动电流检测电路故障	压缩机驱动直流母线电压过	变频压缩机欠相	压缩机驱动充电回路故障
风机驱动温度传感器异常	风机驱动IPM过温保护	变频风机失步保护	变频外风机驱动存储芯片故障	风机驱动直流母线电压过高	风机驱动电流检测电路故障	风机驱动直流母线电压过低	变频风机欠相	风机驱动充电回路故障
---	内机管路故障	外机管路故障	---	---	设置主内机成功	压缩机紧急运转拨码错误	冷媒灌注无效	---
---	压缩机应急状态	风机应急状态	模块应急状态	额定容量配比过高	无主控机故障	额定容量配过低	---	多主控机故障
静音模式设定	抽真空模式	---	---	制热	制冷	---	灌注冷媒	送风
机组故障查询	机组参数查询	---	冷暖机	单热机型	单冷机型	---	负数代码	送风机型

获取更多资料

J	P	U	b	d	n	y
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	工程调试	---	---	---
压缩机5排气感温包脱落保护	压缩机6排气感温包脱落保护	压缩机1壳顶高温保护	压缩机2壳顶高温保护	---	---	---
压缩机6电流传感器异常	---	压缩机1壳顶感温包故障	压缩机2壳顶感温包故障	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
变频压缩机启动失败	变频压缩机交流电流保护	---	---	---	---	---
变频风机启动失败	变频风机交流电流保护	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
系统地址拨码冲突	多主线控制器故障(线控器)	内机与接收灯板通讯故障	IP地址分配溢出	---	---	---
过滤网清洗提醒	机组启动调试确认	远程急停	紧急停止运行	限制运行	---	---
---	---	---	---	---	---	---

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球