

7.2 海尔 KF (Rd) —52LW、KF (Rd) —62LW、KF (Rd) —71LW/JXF、KF (Rd) —62LW、F (Rd) —71LW、KF (Rd) —120LW/F、KF (Rd) 71LW/SF、KFR—71LW/JXF1、KFR—120LW/F1 家用定速柜式空调器故障代码含义 (见表 7-2)

表 7-2 海尔 KF(Rd) —52 LW、KF(Rd) —62 LW、KF(Rd) —71LW/JXF、KF(Rd) —62 LW、F (Rd) —71 LW、KF (Rd) —120LW/F、KF (Rd) 71LW/SF、KFR—71LW/JXF1、KFR—120LW/F1 家用定速柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
E1	室内环境温度传感器故障	变频空调器充制冷剂方法：在充加制冷剂时，控制开关要放在试运行状态，或者通过设定温度的方式，使变频压缩机工作于 50Hz 状态下，此时按量加入制冷剂，低压侧的正确压力与普通空调器相近。如果变频空调器工作进入高速或低速状态加制冷剂，低压侧的压力不易正确掌握
E2	室内盘管温度传感器故障	
E3	室外环境温度传感器故障	
E4	室外盘管温度传感器故障	
E5	过电流保护	
E6	管路压力保护	
E7	室外低电压保护	
E8	面板与主板通信故障	
E9	室内、外机通信故障	

注：KF(Rd) —52LW/JXF、KF—62W/F、KF—62LW/JXF、KF—71LW/F、KF—71LW/SF、KF—71LW/JXF 空调器不具有 E3、E4、E5、E6、E9 的故障代码。