

修故障代码	
故障代码	故障内容 适用型号
A1	室内机电 路板RY-71、125柜式 组合 不良
A3	室内排 水水位 系统 异常
A7	风 向调 节电 机 异常
C4	室内 管温 传感 器异 常
C9	室内 环温 传感 器异 常
E0	室外 保护 元件 动作
E3	室外 系统 高压 压力 异常

F3	室外 排气 温度 异常
H3	室外 高压 继电器 不良
H9	室外 环境温度 传感器 异常
J3	室外 排气 温度 传感器 异常
J6	室外 管温 传感器 异常
U2	电源 电压 过低 保护
U4	通信 故障 (室内 机与 室外 机通 信不 良)
U5	通信 故障 (室内 机与 遥控 器通 信不

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

	良)
UA	设定不良 (系统设定错误)
故障代码	故障内容 适用型号
A1	BitmapBitmap 大金家用变频空调系列内机型号 室内机 FTX45HV1LC, FTX45HAV1LC, P板不良 FTX45GV1LC, FTX52GAV1LC...;外 机型号 RX45HV1LC, RX45HAV1LC, RX45GV1LC, RX52GAV1LC
A3	排水水位异常
A5	室内防止结冰保护
A6	室内风扇电机异常
AJ	能力设定不良
C4	室内热交换热敏电阻异常
C5	室内热交换热敏电阻异常

C9	室内 温室 热敏 电阻 异常
E0	室外 保护 装置 动作
E3	高压 压力 异常
E4	低压 压力 异常
E5	OL动 作
F3	排气 温度 过高
E6	压缩 机启 动不 良
E7	室外 风扇 电机 异常
H3	高压 压力 开关 异常
H4	低压 压力 开关 异常
H8	CT异 常
H9	室外 温度 热敏 电阻 异常

获取更多资料 微信搜索 领星球

J3	室外 排气 热敏 电阻 异常
J2	电 流 传 感 器 故 障 原 因 : 1 电 流 传 感 器 故 障 ; 2 室 外 PC 板 故 障
J4	室 外 低 压 饱 和 温 度 热 敏 电 阻 异 常
J5	室 外 吸 入 管 温 度 热 敏 电 阻 异 常
J6	室 外 热 交 换 热 敏 电 阻 异 常
J9	室 外 气 体 管 道 温 度 热 敏 电 阻 异 常

获取更多资料 微信搜索 领星球

L4	放热 风扇 温度 上升
L5	室外 输出 过电 流
P3	室外 电箱 温度 热敏 电阻 异常
P4	室外 散热 片热 敏电 阻异 常
U1	电源 反相
U2	电源 异常
U4	室内 机到 室外 机信 号传 送异 常
U5	室内 机到 控制 器信 号传 送异 常
UA	现场 设定 不良
UC	集中 控制 器地

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

	址重 复
UF	室内 室外 错接 误接 线
A7"	室内 机:摆 动挡 板马 达故 障 C/ L4? L5R;A Dn
00	正常
U0	冷媒 不足
U2	低电 压检 出
U4	内外 机传 送异 常
R1	P板 不良
R5	变 压 器 保 护 防 结 冰
R6	内 电 机 异 常
C4	内 温 传 感 异 常
C5	内 管 温 异 常
C9	室 温 传 感

	异常
E5	OL 动作
E6	压机启动不良
E7	外风机异常
H8	CT异常
H9	外温传感异常
J3	高压热敏异常
J4	系统异常
J5	外低压热敏异常
J6	外热交换传感异常
J9	外气体管道热敏异常
L4	外风机温度高
L5	输出过电流
P3	电箱温度传感异常

获取更多资料 微信搜索 领星球

获取更多资料 微信搜索蓝领星球