

## 2.6 科龙 KFR—25 × 2GW /BP 一拖二变频空调器故障代码含义 (见表 2-7)

表 2-7 科龙 KFR—25 × 2GW /BP 一拖二变频空调器故障代码含义

LED 指示灯组					故障内容
●	●	●	●	●	关机或达到设定温度停机
○	●	●	●	●	正常运行指示, 灯亮得越多, 表示冷(热)需求量越大
○	○	●	●	●	正常运行指示, 灯亮得越多, 表示冷(热)需求量越大
○	○	○	●	●	正常运行指示, 灯亮得越多, 表示冷(热)需求量越大
○	○	○	○	●	正常运行指示, 灯亮得越多, 表示冷(热)需求量越大
○	○	○	○	○	正常运行指示, 灯亮得越多, 表示冷(热)需求量越大
●	●	●	●	○	压力过高或压缩机过热保护指示 E3
●	●	●	○	○	过电流保护指示 E4
●	●	○	●	○	过热保护指示 E2
●	○	●	●	○	过冷保护指示 E1
○	●	●	●	○	通信故障指示 E5

(续)

LED 指示灯组					故障内容
●	●	○	○	●	驱动器过热指示 E6
●	○	●	●	●	除霜指示
●	●	●	●	●	低电压保护指示 E7
●	○	○	○	●	控制参数传送指标

注：“○”表示亮；“●”表示灭。