

9. 故障代码 E40 的检修流程

故障代码 E40	室内指示灯	红灯：灭	绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：闪 1 次	绿灯：闪

故障代码 E40 的含义为电源反相或高压异常。检修应为室外机的电源是否反相 (FDF504HES、504ES)，当检查高压异常时，排除的方法如下：

- (1) 是否充分地抽真空 (1h 左右)？配管内如混入空气，则高压压力将会周期性异常升高。
- (2) 室外机气体部分的操作阀是否处于“全开”状态 (暖气时)？
- (3) 室外机的出风口是否排风循环不畅 (暖气时)？
- (4) 制冷剂是否充填过多？
- (5) 高压压力开关 (63H1) 的配线是否脱开？