

三凌电机、三凌重工、华凌、海尔等壁挂空调等用下列方法显示：

运行灯（RUN）闪亮

定时灯（TIMER）闪亮

闪一次 室内热交换热敏电阻不良 闪二次 电源低电压

闪二次 室内吸气热敏电阻不良

闪三次 室内排气热敏电阻不良

闪五次 冷媒不够

获取更多资料 微信搜索蓝领星球