

1.14 美的 KFR—25GW 空调器故障代码含义 (见表 1-20)

表 1-20 美的 KFR—25GW 空调器故障代码含义

LED0 工作	LED2 定时	LED3 化霜	故障原因
○	○	●	过电流保护 (PRI、5MIN、PRI、3SEC)
⊙	⊙	●	风扇电动机的转速失控 (SPABF)
⊙	○	●	过零检测出错 (ACBAD)
⊙	⊙	●	主芯片和计算机不能通信 (PRTRN)
⊙	○	●	室内蒸发器温度传感器开路或短路 (PREVP)
⊙	●	●	室内房间温度传感器开路或短路 (PRPOM)
○	⊙	●	温度熔丝熔断, 进入保护 (FUSED)
⊙	○	●	室内蒸发器高温保护或低温保护 (EVOVER1、EVUNDER1)
⊙	●	●	抽湿模式室内温度过低保护 (RMUNDER)
●	○	○	上电时写 EEPROM 参数出错
○	○	○	上电时读 EEPROM 参数出错
○	●	⊙	运行时读写 EEPROM 参数出错 (ERRORFG)

注：“○”表示亮；“●”表示灭；“⊙”表示闪。