


### 13.10 澳柯玛 KFRd—6501LW/F、KFRd—70LW 空调器故障代码含义

维修人员同时按下“调时”键及“定时”键后，进入温度及故障查询模式，这时时钟转为“故障显示、传感器温度显示”方式，并在 LCD 的时钟位置显示相应的温度及故障代码，每按一次摆动键，依次如下循环显示：



LCD 显示格式：“X:YY”。

X 的值为 1、2、3，其含义如下：

1——（保留）；2——室内盘管温度；3——异常信息。

YY 的值为传感器所测得的温度或故障代码。

各温度传感器正常时，室内温度显示范围为 0 ~ 45℃；室内、室外盘管显示范围为 -9 ~ 80℃；温度传感器开/短或传感器正常但其温度超过检测范围时分别显示“1: ——”、“2: ——”。