

26.14 奥克斯低静压双板控制模块机空调器故障代码含义（见表 26-12）

表 26-12 奥克斯低静压双板控制模块机空调器故障代码含义

故障代码					故障内容
电源灯	运行灯	定时灯	化霜灯	字符	
亮	亮	灭	闪	Pr: 01	室内盘管温度传感器损坏
亮	灭	闪	闪	Pr: 02	室外盘管温度传感器损坏
亮	灭	亮	闪	Pr: 03	制冷防霜冻保护
亮	闪	亮	灭	Pr: 04	制冷防过载保护

(续)

故障代码					故障内容
电源灯	运行灯	定时灯	化霜灯	字符	
亮	闪	灭	闪	Pr: 05	排气温度传感器损坏
亮	闪	闪	灭	Pr: 06	回气温度传感器损坏
亮	亮	亮	闪	Pr: 08	制热超温保护
亮	闪	闪	闪	Er: 01	制冷剂不足保护
亮	灭	闪	亮	Er: 04	高压保护
亮	闪	闪	亮	Er: 05	低压保护
亮	闪	亮	亮	Er: 06	排气超温保护
亮	亮	闪	亮	Er: 07	过电流保护
亮	亮	亮	灭	Er: 08	无室外机
亮	闪	亮	闪	Er: 11	电加热超温保护
亮	亮	亮	亮	Eo: 03	