

### 32.3 TCL KF (R) —23GWJK5 型空调器故障代码含义 (见表 32-3)

表 32-3 TCL KF (R) -23GWJK5 型空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	检测方法	维修方法
运行灯闪烁			
3 次/10s	室内风机转速失控	检查电路板晶闸管电路	如有故障按技术要求修复
1 次/10s	室内环境温度传感器故障	检查温度传感器阻值是否正确或断路、短路; 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 23 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器
1 次/10s	室内盘管温度传感器故障	检测温度传感器插接是否良好, 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 10 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器
5 次/10s	制冷系统故障	用压力表检查制冷系统压力, 应为 0.5MPa, 如低于 0.5MPa, 说明制冷系统有堵塞	