

### 21.3 格兰仕 KFR—51LW (2007) 柜式空调器故障代码含义 (见表 21-2)

在使用过程中发生故障时, 空调器会自动停止并进入自检状态, 并且通过操作面板上的温度指示灯来显示故障位置。当故障出现时, “TEMP” 和 “TIMER” 灯闪烁, “1-18” 和 “1-19” 灯亮; 另外除相应故障灯亮外, 其余灯均不亮。在检测期间, 一切执行机构均不起作用。

表 21-2 格兰仕 KFR—51LW (2007) 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
29℃灯亮 28℃灯亮	室内环境温度传感器 (RT1), 插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内机控制板
27℃灯亮 26℃灯亮	盘管温度传感器, 插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内机控制板
25℃灯亮 24℃灯亮	室外机组, 室内机和室外机之间接线错误	检查接线 检查室外机