

4.7 海信 KFR—3601GW/BP、KFR—3602GW/BP、KFR—4001GW /BP、 KFR—4501GW /BP、 KFR—3603GW /BP、 KFR—3502GW /BP 变频空调器故障代码含义（见表 4-8）

表 4-8 海信 KFR—3601GW/BP、KFR—3602GW/BP、KFR—4001GW /BP、KFR—4501GW /BP、KFR—3603GW /BP、KFR—3502GW /BP 变频空调器故障代码含义

故障内容	室内机代号	室外机显示		
		LED02	LED03	LED04
室内温度传感器故障	1			
室内热交换器温度传感器故障	2			
室内热交换器温度传感器冻结	3			
室内热交换器温度传感器过热	4			
通信故障	5			
室内风机故障	6			
出风温度传感器故障	10			

(续)

故障内容	室内机代号	室外机显示		
		LED02	LED03	LED04
亮度传感器故障	11			
室内机 EEPROM 故障	13			
室外温度传感器异常	21	○		
室外热交换器温度传感器异常	22		○	
压缩机过热	23	○	○	
过电流	26		○	○
无负载	27	○	○	○
供电电压异常	28	⊙		
室外机瞬时停电	29		⊙	
制冷室外过载	30	⊙	⊙	
正在除霜	31			○
IPM 故障	33	⊙		⊙
室外 EEPROM 数据错误	33		⊙	⊙

注：1. 先关闭人机对话功能（按“传感器切换键”）。

2. 人机对话图标消失后，再连续按“传感器切换”键两次，即可在 VFD 屏温度显示位置看到故障代码，除非断电，故障代码不能清除。

3. “○”发光二极管亮；“⊙”发光二极管闪。