

## 7.6 海尔 KFR—40GW/ADBPJF1 系列机型故障代码含义 (见表 7-6)

表 7-6 海尔 KFR—40GW/ADBPJF1 系列机型故障代码含义

室内机显示面板	报警表示时期	被认为是故障的部位	检查方法 (复位用无线遥控器的运转/停止开关)
室内、外机不运转	—	1) 无电源 2) 遥控器无电池或不亮 3) 遥控器接收板 4) 熔丝熔断 5) 变压器 6) 室内机板	1) 确认内机端子排 1-2 间的电压, 确认外机端子排的电压 2) 应急运转 (试机观察) 3) 应急运转 4) 用万用表确认熔丝的导通 5) 确认变压器的绕组阻值 6) 用万用表确认异常
E1	启动报警开关同时表示	热敏电阻断路、短路或接触不良:	检查传感器电阻值
E2		1) 室内环境温度传感器	
F21		2) 室内盘管温度传感器 3) 除霜温度传感器异常	
E4		单片机读入 EEPROM 数据有错误	1) EEPROM 错 2) 单片机
E8		面板和室内机间通信故障	1) 室内机面板坏 2) 室内机主控板坏 3) 面板与室内机主控板连接线断路或接触不良
E14		室内机散障	1) 风机供电电压检查确认是否过低 2) 风机电动机绕组
E16		离子集尘故障	1) 离子集尘器灰多, 清除灰尘 2) 灰多且在室内机运转, 负离子工作的前提下打开风栅
E24		电流互感器断保护	1) 电路板电流互感器线圈不良, 更换电路板 2) 压缩机未起动、压缩机电流小、漏气