

26.18 奥克斯 G(R)—250/(D)GY、G(R)320DW/(D)GY 双系统  
高静压风管机模块机空调器故障代码含义 (见表 26-16)

表 26-16 奥克斯 G(R)—250/(D)GY、  
G(R)320DW/(D)GY 双系统高静压风管机模块机空调器故障代码含义

故障代码		故障内容
字符	指示灯	
可恢复性故障, 运行灯 (绿) 每隔 3s 快速闪烁		
Pr: 01	1 次/3s	1#室内盘管温度传感器损坏
Pr: 02	2 次/3s	1#室外盘管温度传感器损坏
Pr: 03	3 次/3s	1#系统制冷防霜冻保护
Pr: 04	4 次/3s	1#系统制冷防过载保护
Pr: 05	5 次/3s	1#排气温度传感器损坏
Pr: 08	8 次/3s	1#系统制热超温保护
Pr: 11	9 次/3s	1#室内盘管温度传感器损坏
Pr: 12	10 次/3s	1#室外盘管温度传感器损坏
Pr: 13	11 次/3s	2#系统制冷防霜冻保护
Pr: 15	13 次/3s	2#排气温度传感器损坏
Pr: 18	16 次/3s	2#系统制热超温保护
可恢复性故障, 运行灯 (绿) 每隔 3s 慢速闪烁		
Po: 01	1 次/3s	回气温度传感器损坏
Po: 02	2 次/3s	室外环境温度传感器损坏
严重故障, 控制板化霜灯 (红) 每隔 3s 快速闪烁故障		
Er: 01	1 次/3s	1#系统排气温度过高
Er: 03	3 次/3s	1#系统制冷剂不足

(续)

故障代码		故障内容
字符	指示灯	
Er: 04	4 次/3s	1#系统压缩机高压
Er: 05	5 次/3s	1#系统压缩机低压
Er: 06	6 次/3s	1#室外风机过载 (设为双风机)
Er: 08	8 次/3s	无室外机
Er: 11	9 次/3s	2#系统排气温度过高
Er: 13	11 次/3s	2#系统制冷剂不足
Er: 14	12 次/3s	2#系统压缩机高压
Er: 15	13 次/3s	2#系统压缩机低压
Er: 16	14 次/3s	2#室外风机过载 (设双风机)
严重故障, 控制板化霜灯 (红) 每隔 3s 慢速闪烁		
Eo: 00		通信故障
Eo: 02	2 次/3s	室外风机过载 (设为单风机)
Eo: 08	无显示	无室外机
Eo: 03	3 次/3s	相序保护
Eo: 04	4 次/3s	电加热超温