

26.11 奥克斯 Q (R)—50/C、Q (R)—70/C、Q (R)—120/C、Q (R)—140NW/C 和 S 型低静压风管机模块机空调器故障代码含义 (见表 26-9)

表 26-9 奥克斯 Q (R) —50/C、Q (R) —70/C、Q (R) —120/C、Q (R) —140NW/C 和 S 型低静压风管机模块机空调器故障代码含义

故障代码				故障内容
红灯	绿灯	黄灯	字符	
灭	闪	闪	Po: 01	回风传感器损坏
闪	灭	亮	Po: 03	制冷防霜冻
灭	闪	亮	Po: 04	制冷防过载
闪	亮	灭	Po: 06	室内盘管温度传感器损坏
闪	灭	闪	Po: 07	室外盘管温度传感器损坏
闪	亮	亮	Po: 11	制热超温保护
闪	亮	闪	Po: 12	提水泵恢复性故障
			Eo: 00	通信故障
闪	闪	闪	Eo: 01	提水泵严重性故障
灭	亮	亮	Eo: 02	室外机保护开关断开
亮	闪	闪	Eo: 03	超温保护开关断开
灭	灭	闪		机组放冷风
灭	闪	灭		机组化霜
闪	灭	灭		远程控制等待信号