

26.1 奥克斯 KFR—26GW/I1BPY、KFR—32GW/I1BPY 空调器 故障代码含义

室内设置 4 个 LED 灯、分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED2)、定时灯 (LED3)、自动灯 (LED4)。正常运行时 LED 的显示。

1. 工作灯

正常开机时 (工作灯) LED1 亮。

正常关机时 (工作灯) LED1 灭。

2. 化霜灯

化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯) LED2 亮。

化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯) LED2 灭。