

5.1 长虹 KFR—25GW/M、KFR—32GW/M、KFR—32GW/A1、KFR—32GW/DA1、KFR—23GW/A1、KF—22GW/L、KFR—22GW/L、KF—25GW/L、KF—25GW/M1、KFR—25GW/M1、KFR—25GW/DM1、KF—32GW/M1、KFR—32GW/M1、KFR—32GW/DM1、KF—27GW/H1、KFR—27GW/H1、KFR—27GW/DH1、KF—35GW/H1、KFR—35GW/H1、KFR—35GW/DH1 空调器故障代码含义（见表 5-1）

表 5-1 长虹 KFR—25GW/M、KFR—32GW/M、KFR—32GW/A1、KFR—32GW/DA1、KFR—23GW/A1、KF—22GW/L、KFR—22GW/L、KF—25GW/L、KF—25GW/M1、KFR—25GW/M1、KFR—25GW/DM1、KF—32GW/M1、KFR—32GW/M1、KFR—32GW/DM1、KF—27GW/H1、KFR—27GW/H1、KFR—27GW/DH1、KF—35GW/H1、KFR—35GW/H1、KFR—35GW/DH1 空调器故障代码含义

指示灯	故障内容	维修方法
运行灯闪	室内环境温度传感器损坏	检查电路板传感器电路电阻器、电容器是否变质、漏电，或电路板是否损坏
定时灯闪	室外盘管温度传感器损坏	检查室外盘管温度传感器电路电阻器、电容器是否变质、漏电，或电路板是否损坏
待机灯闪	室内盘管温度传感器坏	检测室内机盘管温度传感电阻器阻值是否正确，是否