

海尔持续按“应急键”6秒以上，听到两声蜂鸣器响声，则进入强制制冷，频率为60HZ，若不松手，再连续按键5秒以上，自动解除，FAN为H。

变频器定频操作方法

KFR-28(35)GW/U(DBPZXF)和 KFR-28(35)GW/R(DBPQXF)为例：

KFR-28GW/U(DBPZXF)：额定制热 68Hz，额定制冷 55Hz；

KFR-35 GW/U(DBPZXF)：额定制热 75Hz，额定制冷 68Hz；

KFR-28GW/R(DBPQXF)：额定制热 68Hz，额定制冷 55Hz；

KFR-35 GW/R(DBPQXF)：额定制热 77Hz，额定制冷 70Hz（也适用于柜机）

当变频空调设定为制冷模式运行时，定频运行操作方法如下：

- (1) 将遥控器设定制冷模式；
- (2) 室内机风速设定为高风速；
- (3) 设定温度为 16 度；
- (4) 先用手按住遥控器的“温度下降”键不动，在同时按住“设定”按键，室内机蜂鸣器连续两声响，即进入制冷定频运行。

当变频空调设定为制热模式运行时，定频运行操作方法如下：

- (1) 将遥控器设定制热模式
- (2) 室内机风速设定为高风速；
- (3) 设定温度为 30 度；

(4) 先用手按住遥控器的“温度上升”键不动，在同时按住“设定”按键，室内机蜂鸣器连续两声响，即进入制热定频运行。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球