

**26.23 奥克斯 HL (R) 9/C (D)、HL (R) 13/C (D)、HL (R) 14/C (D)、HL (R) 16/C (D)、HL (R) 24/C (D)、HL (R) 28/C (D)、HL (R) 36/C (D)、HL (R) 42/C (D) 模块机空调器故障代码含义**

1. 两机组 (见表 26-21)

**表 26-21 奥克斯 HL (R) 9/C (D)、HL (R) 13/C (D)、HL (R) 14/C (D)、HL (R) 16/C (D)、HL (R) 24/C (D)、HL (R) 28/C (D)、HL (R) 36/C (D)、HL (R) 42/C (D) 模块机空调器两机组故障代码含义**

故障代码 (字符)	故障内容	故障代码 (字符)	故障内容
Pr: 02	1#室外盘管温度传感器损坏	Po: 03	制冷防冻结
Pr: 03	1#排气温度传感器损坏	Po: 04	水流不足温差保护
Pr: 04	1#机组制冷防过载	Po: 05	冬季防冻
Pr: 12	2#室外盘管温度传感器损坏	Er: 03	1#压缩机排气超温
Pr: 13	2#排气温度传感器损坏	Er: 04	1#高压保护
Pr: 14	2#机组制冷防过载	Er: 05	1#低压保护
Po: 02	室外环境温度传感器损坏	Er: 13	2#压缩机排气超温
Eo: 00	通信故障	Er: 14	2#高压保护
Eo: 01	水流开关断开	Er: 15	2#低压保护
Eo: 02	室外风机过载	Eo: 07	制热超温
Eo: 03	相序保护	Eo: 08	两机组同时严重故障
Eo: 05	制冷剂不足	Eo: 11	回水温度传感器损坏
Eo: 06	冰点开关保护	Eo: 12	出水温度传感器损坏

2. 四机组 (见表 26-22)

**表 26-22 奥克斯 HL (R) 9/C (D)、HL (R) 13/C (D)、HL (R) 14/C (D)、HL (R) 16/C (D)、HL (R) 24/C (D)、HL (R) 28/C (D)、HL (R) 36/C (D)、HL (R) 42/C (D) 模块机空调器四机组故障代码含义**

故障代码 (字符)	故障内容	故障代码 (字符)	故障内容
Pr: 01	1#室外盘管温度传感器损坏	Er: 04	4#高压保护
Pr: 02	2#室外盘管温度传感器损坏	Er: 06	冰点保护
Pr: 03	3#室外盘管温度传感器损坏	Er: 07	从模块水流故障
Pr: 04	4#室外盘管温度传感器损坏	Er: 08	模块出水温度传感器损坏
Pr: 07	制冷防冻结保护	Er: 11	1#低压保护
Pr: 08	制热超温	Er: 12	2#低压保护
Pr: 11	1#机组制冷防过载	Er: 13	3#低压保护
Pr: 12	2#机组制冷防过载	Er: 14	4#低压保护
Pr: 13	3#机组制冷防过载	Er: 16	室外风机过载
Pr: 14	4#机组制冷防过载	Er: 17	从模块相序保护
Po: 01	室外环境温度传感器损坏	Er: 18	通信故障
Po: 06	冬季防冻保护	Eo: 01	总回水温度传感器损坏
Er: 01	1#高压保护	Eo: 02	总出水温度传感器损坏
Er: 02	2#高压保护	Eo: 03	主模块相序保护
Er: 03	3#高压保护	Eo: 04	