

26.20 奥克斯 Q (R) —36NW/C5、Q (RD) —51NW/C5、Q (RD)—72NW/C5、Q (RD) —120 NW/C5、Q (RD) —140NW/C5 天花机组模块机空调器故障代码含义 (见表 26-18)

表 26-18 奥克斯 Q (R) —36NW/C5、Q (RD) —51NW/C5、Q (RD) —72NW/C5、Q (RD) —120 NW/C5、Q (RD) —140NW/C5 天花机组模块机空调器故障代码含义

故障代码			故障内容	优先级	现象
室内机指示灯	室外机指示灯	字符			
闪 5 次、停 2s	闪 5 次、停 2s	E1	室内、外机通信故障	1	停机
	闪 1 次、停 2s	E5	线控器通信故障	1	停机
闪 4 次、停 2s	闪 4 次、停 2s	E4	排水系统故障	3	停机
闪 6 次、停 2s	闪 6 次、停 2s	E6	室外机相序保护	2	停机
闪 10 次、停 2s	闪 10 次、停 2s	EA	室外机排气超温	7	停机
闪 9 次、停 2s	闪 1 次、停 2s	E9	高压保护	6	停机
闪 9 次、停 2s	闪 3 次、停 2s	E9	低压保护	6	停机
闪 1 次、停 2s		E1	室内环境温度传感器 TA 异常	4	停机
闪 3 次、停 2s		E1	室内盘管温度传感器 TE 异常	5	停机

(续)

故障代码			故障内容	优先级	现象
室内机指示灯	室外机指示灯	字符			
闪 2 次、停 2s	闪 2 次、停 2s	E2	室外盘管温度传感器 TW 异常	8	不停机
闪 7 次、停 2s	闪 7 次、停 2s	E7	室外冷凝管温度传感器 T 异常	9	不停机
闪 8 次、停 2s	闪 8 次、停 2s	E8	T 排传感器异常	10	不停机