

21.1 格兰仕 KFR—20GW/C3 空调器故障代码含义

(1) 室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器故障显示:

运行指示灯 重复闪 2 次、灭 2.5s。

绿色信号灯 室内环境温度传感器, 21℃、29℃、30℃灯亮;
室内盘管温度传感器, 22℃、29℃、30℃灯亮。

(2) 除霜温度传感器故障显示:

运行指示灯 重复闪 6 次, 灭 2.5s。

绿色信号灯 23℃、29℃、30℃灯亮。

(3) 室内风扇电动机故障显示:

运行指示灯 重复闪 3 次, 灭 2.5s。

绿色信号灯 24℃、29℃、30℃灯亮。