

1.16 美的 R 系列交流变频柜式空调器故障代码含义 (见表 1-22)

表 1-22 美的 R 系列交流变频柜式空调器故障代码含义

故障代码	指示内容	检测方法	故障代码	指示内容	检测方法
P1	室内外 2min 不能通信	检测通信电路	E1	室内温度传感器故障	检测室内温度传感器插接件是否插牢
P2	模块保护	检测模块电路	E2	预留	—
P3	高、低压保护	检测高、低压开关	E3	预留	—
P4	预留	—	E4	室外温度传感器故障	检测室外温度传感器电阻值参数是否改变
P5	预留	—	E5	预留	—
P6	等离子故障	检测等离子电路	E6	预留	—
P7	预留	—	E7	预留	—
P8	压缩机顶部温度保护	检测压缩机顶部温度保护开关	E8	预留	—
P9	化霜或放冷机故障	检测化霜传感器电阻值参数是否改变	E9	EEPROM 故障	检测 EEPROM