

## 6.6 春兰 KFR—22GA、KFR—32GA 分体式空调器故障代码（见表 6-5）

表 6-5 春兰 KFR—22GA、KFR—32GA 分体式空调器故障代码

故障代码	故障原因
红灯不亮	主电源、变压器或整流电路故障
绿灯闪烁	压力继电器断开或 RT2 检测盘管温度异常
黄灯闪烁	温度传感器 RT2 短路或断路
绿、黄灯同时闪烁	RT1、RT2 断开保护