

1、>连接内机电线

步骤：1、打开面板

②拆电器盒盖及过线槽盖；



③卸下电线固定夹的固定螺钉, 拆下电线固定夹；

④ 首先将导线压在压线夹下, 然后将导线在端子台上接好、压紧！



插入端子后压紧，对接好插接件



压线夹一定要压上

⑤装电器盒盖和过线槽盖。



注意：1、接线完毕后，盖好电器盒盖和过线槽盖后用螺钉拧紧；

2、机器中所有拆掉的零件都要重新装上，**严禁弃用过线夹。**

2、连接外机电线

步骤：

①拆外机提手；



② 卸下电线固定夹的固定螺钉，拆下电线固定夹；

③ 首先将导线压在压线夹下，再将导线在端子台上接好、压紧！



3、装提手

注意：将导线整理好露出一段即可，多余的导线放入室外机，盖上提手，拧紧螺丝。



4、连接电线注意事项

① **必须按照端子台上的标记接线**，连接错误，可能会引起触电、火灾；

- ② 一定要正确、可靠地连接接地线(黄绿双色线)；
- ③ 确认配线的导线部分塞入端子台,不得暴露在外；
- ④ 接线端子螺钉拧紧后,轻轻拉动电线,确认导线确实已压紧；
- ⑤ 配线卡入槽内后,安装电线固定夹；
- ⑥ 电气盒盖装入原位；
- ⑦ 所有连接任务完成后(包含铜管连接)合上面板。

5、连接电线注意事项

接驳原则：

- ① 380V 电压的不允许接驳，必须更换整根电源线；
- ② 220V 电压的如需加长，必须选用和原导线相同直径的，且材质相同，禁止使用铝线；
- ③ 在电源线加长的接驳过程中，须做好标识，避免接错产生严重后果
- ④ 最好将接驳点置于室外（安全问题）；
- ⑤ 接驳点必须做好绝缘及防水保护。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球