

## 26.21 奥克斯单元机风冷柜故障代码模块机空调器故障代码含义 (见表 26-19)

表 26-19 奥克斯单元机风冷柜故障代码模块机空调器故障代码含义

A 型线控器 (HOP4048)		故障代码							故障内容
		遥控器接收盒				运行灯 (黄)	电源灯 (红)	定时灯 (桔)	
1#	2#	3#	4#						
Pr: 01	G1				闪 1 次、停 2s	亮	灭	灭	1#室内盘管温度传感器损坏
		H1			闪 1 次、停 2s	亮	灭	灭	2#室内盘管温度传感器损坏
			J1		闪 11 次、停 2s	亮	灭	灭	3#室内盘管温度传感器损坏
				L1	闪 11 次、停 2s	亮	灭	灭	4#室内盘管温度传感器损坏
Pr: 02	G2				闪 2 次、停 2s	亮	灭	灭	1#室外盘管温度传感器损坏
		H2			闪 2 次、停 2s	亮	灭	灭	2#室外盘管温度传感器损坏
			J2		闪 12 次、停 2s	亮	灭	灭	3#室外盘管温度传感器损坏
				L2	闪 12 次、停 2s	亮	灭	灭	4#室外盘管温度传感器损坏
Pr: 03	G3	H3		闪 12 次、停 2s	亮	灭	灭	制冷防冻结保护	
Pr: 04	G4	H4		闪 13 次、停 2s	亮	灭	灭	制冷防过载保护	
Pr: 05	G5	H5		闪 14 次、停 2s	亮	灭	灭	排气温度传感器损坏	
Pr: 06	G6	H6		闪 14 次、停 2s	亮	灭	灭	室外环境温度传感器损坏	
Pr: 08	G8	H8		闪 6 次、停 2s	亮	灭	灭	机组制热超温保护	
Po: 01			F1		闪 8 次、停 2s	亮	灭	灭	回风温度传感器损坏
Po: 03			F3		闪 1 次、停 2s	亮	灭	灭	1#电加热过热保护
Po: 04			F4		闪 3 次、停 2s	亮	灭	灭	2#电加热超温保护
Er: 01	B1	C1			闪 4 次、停 2s	亮	灭	闪 1 次、停 2s	排气温度过高保护
Er: 02	B2	C2			亮	亮	灭	闪 2 次、停 2s	室外风机过载保护
Er: 03	B3	C3	D3	E3	备用	亮	灭		过电流保护
Er: 04	B4	C4			亮	亮	灭	闪 4 次、停 2s	压缩机压力过高
Er: 05	B5	C5			亮	亮	灭	闪 4 次、停 2s	压缩机压力过低
Er: 08	B8	C8			亮	亮	灭	闪 8 次、停 2s	无室外机
			D8	E8	亮	亮	灭	闪 18 次、停 2s	
Er: 01	A1				灭	亮	灭	闪 1 次、停 2s	室内风机过载
Er: 03	A3				灭	亮	灭	闪 3 次、停 2s	相序保护