

## 26.16 奥克斯嵌入式一拖二机组模块机空调器故障代码含义(见表 26-14)

表 26-14 奥克斯嵌入式一拖二机组模块机空调器故障代码含义

故障代码	故障代码			故障内容	维修方法
	电源灯	运行灯	定时灯		
Pr: 01	闪	亮	灭	室内盘管温度传感器损坏	限时运行
Pr: 02	闪	灭	闪	室外盘管温度传感器损坏	停机保护
Pr: 03	闪	灭	亮	制冷防霜冻保护	停机保护
Pr: 04	灭	闪	亮	制冷防过载保护	改变内机风速、停机保护
Pr: 05	闪	闪	灭	排气温度传感器损坏	停机保护
Pr: 06	灭	闪	闪	回风温度传感器损坏	限时运行
Pr: 08	闪	亮	亮	制热超温保护	改变内机风速、停外风机、压缩机
Pr: 11	闪	亮	闪	水位开关保护	停外风机、压缩机
Pr: 02				室内盘管温度传感器损坏	维修更换
Pr: 03	灭	闪	灭	机组化霜	
Er: 04	亮	灭	闪	高压开关保护	停机保护
Er: 05	亮	闪	闪	低压开关保护	停机保护
Er: 06	亮	闪	亮	风机过载保护	停机保护
Er: 07	亮	亮	闪	排气超温保护	停机保护
Er: 08				无室外机	停机保护
Er: 11	闪	闪	亮	水位开关严重保护	停机保护
Er: 12	灭	亮	闪	超温保护开关断开	停机保护
Eo: 00				通信故障	线控器报警, 通信电路正常后自动恢复
Eo: 03	闪	闪	闪	相序保护	停机保护