

4.1 海信 KFR—28GW、KFR—25GW、KF—25GW、KFR—3301GW、KFR—2501GW 定速空调器故障代码含义（见表 4-1）

表 4-1 海信 KFR—28GW、KFR—25GW、KF—25GW、KFR—3301GW、KFR—2501GW 定速空调器故障代码含义

高效灯	运行灯	定时灯	电源灯	故障内容
●	●	●	○	室温传感器
●	●	○	●	热交换器温度传感器
●	●	○	○	蒸发器冻结
●	○	●	●	制热过载
●	○	●	○	通信故障
●	○	○	●	瞬时停电
●	○	○	○	过电流
○	●	●	●	风扇无反馈

注：1. “●”表示灭；“○”表示闪。

2. 当空调器的运行异常而停机时，可按下遥控器的“传感器切换”按钮，开关面板上的指示灯便会显示出故障内容。