

21.5 格兰仕 KFR—120QW/S 嵌入式空调器故障代码含义 (见表 21-4)

表 21-4 格兰仕 KFR—120QW/S 嵌入式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	室外机组, 室内机和室外机之间接线错误	检查接线 检查室外机
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	室内温度传感器 (ROOM) 插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内控制板
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	盘管温度传感器插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内控制板
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	排水传感器端子接触不良, 温度传感器失灵	检查接线 检查温度传感器 如无问题, 则替换室内控制板
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	排水溢出保护, 排水泵不正常, 排水传感器安装错误	检查排水泵 检查温度传感器 如无问题, 则替换室内控制板
运转灯闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	室内结霜保护或过热, 空气循环通道受阻, 过滤网阻塞, 室内机风扇电动机工作不正常	移去障碍物 清洗过滤网 检查室内机风扇电动机