

13.1 澳柯玛 KFR(d)—23GW/A、KFR—32GW/F 挂式空调器故障代码含义(见表 13-1)

澳柯玛 KFR(d)—23GW/A、KFR—32GW/F 分体式空调器出现故障时,室内机上的定时灯、运行灯以不同的发光组合显示空调器故障内容。

表 13-1 澳柯玛 KFR(d)—23GW/A、KFR—32GW/F 分体式空调器故障代码含义

故障代码		故障内容	备注
运行灯(绿)	定时灯(黄)		
闪(2次/8s)	亮	室内环境温度传感器异常	关机有效
闪(1次/8s)	亮	室内盘管温度传感器异常	关机有效
闪(3次/8s)	亮	室外盘管温度传感器异常	关机有效
亮	闪(3次/8s)	室内风扇电动机保护	所有模式下有效
亮	闪(4次/8s)	防冻结、超载、异常温升	运行时有效
闪(亮1.5s, 灭0.5s)	不受影响	除霜、防冷风	运行时有效
闪(5次/8s)	不受影响	抽湿于监测区	运行时有效
亮	闪(6次/8s)	制冷剂不足	