

**5.4 长虹 KFR—35GW/DQ、KF—35GW/Q、KFR—35GW/Q、KFR—40GW/DQ、KF—40GW/DQ、KF—40GW/Q、KFR—40GW/Q、KF—35GW/Q1、KFR—35GW/Q1、KFR—35GW/DQ1、KF—40GW/Q1、KFR—40GW/Q1、KFR—40GW/DQ1 空调器故障代码含义 (见表5-4)**

**表 5-4 长虹 KFR—35GW/DQ、KF—35GW/Q、KFR—35GW/Q、KFR—40GW/DQ、KF—40GW/DQ、KF—40GW/Q、KFR—40GW/Q、KF—35GW/Q1、KFR—35GW/Q1、KFR—35GW/DQ1、KF—40GW/Q1、KFR—40GW/Q1、KFR—40GW/DQ1 空调器故障代码含义**

故障代码	故障内容	维修方法
E0	正常工作	
P2	制热过载	检查制热系统, 是否有堵塞, 室外温度是否过低
F2	室内盘管温度传感器故障	检查室内盘管温度传感器是否良好
P1	制冷过载	检查冷凝器翅片是否过脏
F1	室温传感器故障	检查电路板传感器电路电阻器、电容器变质、漏电, 或电路板是否损坏
F3	室外盘管温度传感器故障	检查电路板传感器插座引脚是否开焊、虚焊