

## 三菱空调故障代码

# 三菱空调故障代码

三菱电机空调（SPH）外机故障代码

LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因

灭	灭	灭	灭	正常
亮	亮	亮	亮	室外机主版故障
亮	灭	灭	灭	相序错误
灭	亮	灭	灭	高压继电器动作或室外主控板故障
灭	灭	亮	灭	低压继电器动作或室外主控板故障
灭	灭	灭	亮	外环温异常或温度过高 室外机 LED 故障灯

LED1 相序接反

LED2 缺相

LED3 室外传感器异常

LED4 63H2 功能(传感器)

LED5 51C 功能(压力开关)

LED6 26C 功能(压力开关)

LED7 过热保护

LED8 控制输入电路异常

**三菱空调** 504-304 故障码

E1：操作开关线断，空内机电路板坏。

E2：空内位置编号重复/空内板坏

E3：无对应的室外机号码内外信号线断

E4：室内机号 定不正确（设了 48 或 49）

E5：内外通信异常。外机板坏。

E6：室内机热交换器热敏电阻坏，内机板坏。

E7：室内机吸气敏电阻坏，内机板坏。

E8：室内机热交换器温度高（暖气），内机热交换器热敏电阻短路

E10：操作开关多台控制时次数过多

E31：室外机号码重复，外机板坏

E32：反相成缺相，外机板坏

E33：压缩机过流。缺相，外机板坏。

E34：52C 的初级缺 T 相，

E35：外机温度过高，外机热敏电阻短路，外机短路。

E36 压缩机出口冷管温度过高

E38 : 室外机气温热敏电阻不良 ‘  
E39 : 压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
E40 : 压缩机高压过高。  
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
uf . 电路接收头有故障

本自我诊断功能适用与 SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调

异常显示内容 运转灯 诊断记号 (室内机显示部分的室温显示处)

室内机吸气热敏电阻异常 闪亮 (2次/8秒) 07

室内机热交换器电阻异常 闪亮 (2次/8秒) 06

室外机异常 闪亮 (2次/8秒) 59

有线遥控器通信异常 闪亮 (2次/8秒) 00

控制单元通信异常 闪亮 (2次/8秒) 00

获取更多资料 微信搜索蓝领星球